


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ROBOT DE PILETA



ROBPIL11

ÍNDICE · CONTENTS · ÍNDICE

ROBOT LIMPIADOR DE PISCINAS · ROBOTIC POOL CLEANER

ESPAÑOL	03
INSTRUCCIONES COMPLETAS EN ESPAÑOL	


ENGLISH	07
COMPLETE INSTRUCTIONS IN ENGLISH	

PORTUGUÊS	11
INSTRUÇÕES COMPLETAS EM PORTUGUÊS	

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

ROBOT DE PILETA



ROBPIL11

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TIPO DE BATERÍA	Batería de iones de litio (sellada, no reemplazable por el usuario)
CARGA	Cargador original incluido — no usar cargadores de terceros
TEMP. DE CARGA	Dentro del rango especificado en manual; no cargar fuera de este rango
USO PREVISTO	Piscinas residenciales privadas únicamente
ÁREA DE LIMPIEZA	Fondo de piscina
CERTIFICACIONES	CE, FCC
CONTACTO	support@poolrobot.vip

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Dispositivo diseñado exclusivamente para piscinas residenciales privadas. Operar únicamente según las instrucciones de este manual.
- Utilice únicamente el cargador original suministrado. El uso de cargadores no especificados puede causar sobrecalentamiento, incendio o explosión de la batería.
- Antes de cargar, asegúrese de que el puerto de carga esté completamente seco. Cargar con humedad puede causar cortocircuitos o descargas eléctricas.
- No cargue el dispositivo mientras está en funcionamiento (luz indicadora encendida). No cubra el dispositivo ni el cargador durante la carga.
- Durante el funcionamiento, no se permite la presencia de personas ni animales en la piscina.
- Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, mantenga manos, pies y partes del cuerpo alejados de la entrada de succión, las aspas y piezas móviles.
- Se prohíbe a los niños manejar o mantener este dispositivo. La instalación, activación y mantenimiento deben ser realizados por adultos.
- No intente desmontar los componentes principales sin autorización, ya que hacerlo anulará la garantía y puede suponer un peligro.
- Inspeccione periódicamente el filtro y el cepillo. El uso de accesorios desgastados afectará el rendimiento y aumentará la carga del motor.
- Al desechar el dispositivo, la batería debe retirarse según las normativas locales y entregarse en un punto de reciclaje. No incinere la batería.

LISTA DE COMPONENTES EN LA CAJA

DISPOSITIVO	x1
MANUAL DE INSTRUCCIONES	x1
GANCHO DE RECUPERACIÓN	x1
MANGO FLOTANTE + CUERDA	x1

CEPILLO DE LIMPIEZA	x1
----------------------------	----

ADAPTADOR/CARGADOR	x1
---------------------------	----

INSTRUCCIONES DE USO PASO A PASO

1. CARGA INICIAL

Conecte el cargador original al puerto de carga del dispositivo. Asegúrese de que el puerto esté completamente seco antes de conectar. Coloque el dispositivo en un lugar fresco y bien ventilado durante la carga, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor. No cubra el dispositivo ni el cargador durante la carga para evitar sobrecalentamiento. Cargue completamente antes del primer uso.

2. PREPARACIÓN

Instale el cepillo de limpieza en la parte inferior del dispositivo. Asegúrese de que el filtro esté correctamente instalado y los broches bien cerrados. Verifique que el dispositivo esté completamente cargado antes de introducirlo en la piscina.

3. ENCENDIDO Y COLOCACIÓN EN LA PISCINA

Asegúrese de que no haya personas ni animales en la piscina. Presione el **botón de encendido** para activar el dispositivo. Coloque suavemente el robot en la piscina usando el mango o el gancho de recuperación. El dispositivo comenzará a limpiar automáticamente el fondo de la piscina.

4. DURANTE LA LIMPIEZA

El dispositivo limpia de forma autónoma. Mantenga siempre a personas y animales fuera de la piscina mientras opera. No intente alcanzar el dispositivo mientras está en funcionamiento. La luz LED indica el estado operativo (consulte la tabla de indicadores LED).

5. EXTRACCIÓN DEL AGUA

Para retirar el robot de la piscina, use el mango flotante o el gancho de recuperación incluido (montado en la varilla telescópica). **No tire del cable eléctrico** para extraer el dispositivo. Si el dispositivo queda atascado en el desagüe o zona estrecha, el robot intentará liberarse automáticamente; si no lo logra, use el gancho para retirarlo.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL FILTRO

Después de cada uso, retire el dispositivo del agua y realice los siguientes pasos:

- Abra los broches y retire la carcasa superior para acceder al filtro.
- Saque el filtro y vacíe la cesta de suciedad acumulada.
- Enjuague el filtro con agua limpia hasta que el agua salga clara.
- Inspeccione el cepillo y el filtro en busca de daños. Reemplácelos si están desgastados.
- Vuelva a instalar el filtro y cierre los broches firmemente antes del próximo uso.

7. ALMACENAMIENTO

Limpie y seque completamente el dispositivo antes de almacenarlo. Guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa y fuentes de calor. No almacene el dispositivo en ambientes húmedos ni con la batería completamente descargada durante períodos prolongados. Cargue parcialmente la batería antes de almacenar por tiempo extendido.

INDICADORES LED

ESTADO LED	SIGNIFICADO
Luz azul parpadeando	Dispositivo en carga
Luz azul fija	Carga completa / Standby
Luz azul encendida	Dispositivo en funcionamiento

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FENÓMENO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
Dispositivo flota / solo se mueve en una dirección / rendimiento reducido	Filtro obstruido	Enjuague el filtro y vuelva a instalarlo antes de usar
Rendimiento de limpieza reducido	Cesta del filtro llena	Retire el dispositivo y limpie la cesta del filtro
Dispositivo atascado	Atascado en desagüe o zona estrecha	El dispositivo intentará liberarse automáticamente. Si no lo logra, use el gancho incluido para retirarlo

GARANTÍA

- Este producto tiene una garantía de **12 meses** desde la fecha de compra.
- La garantía cubre únicamente defectos de fabricación. No cubre daños por uso indebido ni modificaciones no autorizadas.
- Para reclamaciones en garantía, presente número de pedido o prueba de compra válida.
- Contacto: **support@poolrobot.vip**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

- Este producto funciona con una batería de iones de litio de modelo específico. No se permite el uso de baterías de terceros ni el intento de modificación de la batería.
- La batería es un componente sellado de forma profesional. Los usuarios no pueden sustituir la batería sin autorización. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, póngase en contacto con el servicio posventa.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor. Una carga incorrecta o fuera del rango de temperatura especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Si se detecta algún daño en el cable de carga (grietas, desgaste), deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio posventa para su reemplazo.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas por un adulto responsable.
- La estructura principal, el sistema de transmisión, el motor y los componentes de sellado están encapsulados con precisión. No intente desmontar estos componentes principales sin autorización.
- Cuando cargue el dispositivo, colóquelo en un lugar fresco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa, fuentes de agua, fuentes de calor y materiales inflamables o explosivos.

INFORMACIÓN DE RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE

- Al desechar el dispositivo, la batería debe retirarse de acuerdo con las normativas locales y entregarse en un punto de reciclaje de baterías designado.
- No debe tratarse como basura doméstica común. No incinere la batería.
- Los componentes de embalaje deben separarse y depositarse en los contenedores de reciclaje correspondientes.

DATOS DE CONTACTO Y SOPORTE

CORREO ELECTRÓNICO	support@poolrobot.vip
MODELOS COMPATIBLES	Escanee el código QR del modelo correspondiente
GARANTÍA	12 meses desde la fecha de compra
FABRICADO EN	China

NO DUDE EN CONTACTARNOS CUANDO LO DESEE


¡Siempre estaremos más que felices de ayudarle!

support@poolrobot.vip

GADNIC

USER MANUAL

ROBOTIC POOL CLEANER



ROBPIL11

PRODUCT SPECIFICATIONS

BATTERY TYPE	Lithium-ion battery (sealed, not user-replaceable)
CHARGING	Original charger included — do not use third-party chargers
CHARGING TEMP.	Within range specified in manual; do not charge outside this range
INTENDED USE	Private residential pools only
CLEANING AREA	Pool floor
CERTIFICATIONS	CE, FCC
SUPPORT	support@poolrobot.vip

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- This device is designed for private residential pool use only. Operate the device only as instructed in this manual.
- Use only the original charger/charging dock and power cable provided. Using non-specified or damaged power devices may cause overheating, fire, or battery explosion.
- Before charging, ensure the device's charging port is completely dry. Charging while wet may cause short circuits or electric shock.
- Do not charge the device while it is in operation (when the indicator light is on). Do not cover the device or charger while charging to prevent overheating.
- During operation, no persons or animals are permitted in the pool. Cleaning must be performed when the pool is unoccupied.
- When the device is in operation, keep hands, feet, or any body parts away from the suction inlet, drainage fan blades, or moving parts to prevent injury.
- Children are prohibited from operating or maintaining this device. Setup, activation, retrieval, and maintenance must be performed by adults.
- Do not attempt to disassemble core components without authorization, as doing so will void the warranty and may create a hazard.
- Regularly inspect the filter screen and cleaning brush for damage. Using worn or damaged accessories will affect cleaning performance and increase motor load.
- When disposing of the device, the battery must be removed per local regulations and delivered to a designated battery recycling point. Do not incinerate the battery.

PACKING LIST

DEVICE	x1
USER MANUAL	x1
RETRIEVAL HOOK	x1
FLOATING HANDLE + ROPE	x1

CLEANING BRUSH	x1
CHARGER	x1

STEP-BY-STEP USAGE INSTRUCTIONS

1. INITIAL CHARGING

Connect the original charger to the device's charging port. Ensure the port is completely dry before connecting. Place the device in a cool, well-ventilated area away from direct sunlight and heat sources during charging. Do not cover the device or charger while charging. Fully charge before first use.

2. PREPARATION

Install the cleaning brush on the underside of the device. Ensure the filter is correctly installed and the latches are firmly closed. Verify the device is fully charged before placing it in the pool.

3. POWER ON & POOL ENTRY

Ensure no persons or animals are in the pool. Press the **switch button** to activate the device. Gently place the robot into the pool using the handle or retrieval hook. The device will begin cleaning the pool floor automatically.

4. DURING CLEANING

The device cleans autonomously. Keep all persons and animals out of the pool while the device is operating. Do not reach for the device while it is running. The LED indicator shows the operational status (see LED table below).

5. RETRIEVAL FROM WATER

Use the floating handle or the included retrieval hook (mounted on the pole) to remove the robot from the pool. **Do not pull the power cable** to retrieve the device. If the device gets stuck in a drain or narrow area, it will automatically attempt to free itself; if it fails, use the hook to remove it.

6. FILTER CLEANING & MAINTENANCE

After each use, remove the device from the water and follow these steps:

- Open the latches and remove the upper shell to access the filter.
- Remove the filter and empty the debris basket.
- Rinse the filter with clean water until water runs clear.
- Inspect the brush and filter for damage. Replace if worn.
- Reinstall the filter and close the latches firmly before next use.

7. STORAGE

Clean and dry the device thoroughly before storing. Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources. Do not store in damp environments or with a fully depleted battery for extended periods. Partially charge the battery before long-term storage.

LED INDICATOR LIGHT

LED STATUS	MEANING
Blue light blinking	Device is charging
Blue light solid	Fully charged / Standby
Blue light on	Device in operation
Red light solid	Device fault or abnormal temperature — contact after-sales service

FAQ & TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Device floating / only moving in one direction / reduced performance	Filter clogged	Rinse the filter clean and reinstall it before using the device
Cleaning performance declined	Filter basket is full	Remove the device and clean the filter basket
Device stuck	Device is stuck in drain or narrow area	The device will automatically attempt to free itself. If it fails, use the included hook mounted on the pole to remove it

WARRANTY

- This product comes with a **12-month warranty**, effective from the date of purchase.
 - Unauthorized modifications, improper use, or repairs by unauthorized personnel will void this warranty.
 - This warranty covers manufacturing defects only and excludes damage caused by improper user operation.
 - Contact: **support@poolrobot.vip**
-

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

- This product is powered by a lithium-ion battery pack of a specific model. No use of third-party batteries or attempts to modify the battery are allowed.
- The battery is a professionally sealed component. Users are not allowed to replace the battery without authorization. When the battery reaches end of life, contact after-sales service.
- Do not place the product near heat sources. Improper charging or charging outside the specified temperature range may damage the battery and increase the risk of fire.
- If any damage (cracks, wear) is found on the charging cable, stop using it immediately and contact after-sales service for a replacement.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience, unless supervised by a responsible adult.
- The main structure, drive system, motor, and sealing components are all precision-encapsulated. Do not attempt to disassemble these core components without authorization.
- When charging, place the device in a cool, well-ventilated area away from direct sunlight, water sources, heat sources, and flammable or explosive materials.

RECYCLING & ENVIRONMENTAL INFORMATION

- When disposing of the device, the battery must be removed in accordance with local regulations and delivered to a designated battery recycling point.
- It must not be treated as ordinary household waste. Do not incinerate the battery.
- Packaging materials should be separated and deposited in the appropriate recycling containers.

CONTACT & SUPPORT

EMAIL	support@poolrobot.vip
COMPATIBLE MODELS	Scan the QR code for the corresponding model
WARRANTY	12 months from date of purchase
MADE IN	China

PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT US WHENEVER YOU WANT


We are always more than happy to help you!

support@poolrobot.vip

GADNIC

MANUAL DO USUÁRIO

ROBOT DE PISCINA



ROBPIL11

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TIPO DE BATERIA	Bateria de iões de lítio (selada, não substituível pelo utilizador)
CARREGAMENTO	Carregador original incluído — não utilizar carregadores de terceiros
TEMP. DE CARGA	Dentro do intervalo especificado no manual; não carregue fora deste intervalo
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Piscinas residenciais privadas apenas
ÁREA DE LIMPEZA	Fundo da piscina
CERTIFICAÇÕES	CE, FCC
CONTACTO	support@poolrobot.vip

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Este dispositivo foi concebido exclusivamente para utilização em piscinas residenciais privadas. Opere o dispositivo apenas conforme indicado neste manual.
- Utilize apenas o carregador original fornecido. A utilização de dispositivos de alimentação não especificados ou danificados pode causar sobreaquecimento, incêndio ou explosão da bateria.
- Antes de carregar, certifique-se de que o porto de carregamento está completamente seco. Carregar com humidade pode causar curto-circuitos ou choques elétricos.
- Não carregue o dispositivo enquanto está em funcionamento (luz indicadora acesa). Não cubra o dispositivo nem o carregador durante o carregamento para evitar sobreaquecimento.
- Durante o funcionamento, não é permitida a presença de pessoas nem animais na piscina.
- Quando o dispositivo estiver em funcionamento, mantenha mãos, pés e partes do corpo afastadas da entrada de sucção, das pás e das peças móveis.
- É proibido que crianças operem ou mantenham este dispositivo. A instalação, ativação e manutenção devem ser realizadas por adultos.
- Não tente desmontar os componentes principais sem autorização, pois fazê-lo anulará a garantia e pode representar um perigo.
- Inspeccione periodicamente o filtro e a escova em busca de danos. O uso de acessórios desgastados afetará o desempenho da limpeza e aumentará a carga do motor.
- Ao deitar fora o dispositivo, a bateria deve ser removida de acordo com os regulamentos locais e entregue num ponto de reciclagem designado. Não incinere a bateria.

LISTA DE CONTEÚDO DA EMBALAGEM

DISPOSITIVO	x1
MANUAL DE INSTRUÇÕES	x1
GANCHO DE RECUPERAÇÃO	x1
PEGA FLUTUANTE + CORDA	x1

ESCOVA DE LIMPEZA	x1
--------------------------	----

CARREGADOR/ADAPTADOR	x1
-----------------------------	----

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO PASSO A PASSO

1. CARREGAMENTO INICIAL

Ligue o carregador original ao porto de carregamento do dispositivo. Certifique-se de que o porto está completamente seco antes de ligar. Coloque o dispositivo num local fresco e bem ventilado durante o carregamento, afastado da luz solar direta e de fontes de calor. Não cubra o dispositivo nem o carregador durante o carregamento. Carregue completamente antes da primeira utilização.

2. PREPARAÇÃO

Instale a escova de limpeza na parte inferior do dispositivo. Certifique-se de que o filtro está corretamente instalado e os fechos firmemente fechados. Verifique se o dispositivo está totalmente carregado antes de o colocar na piscina.

3. LIGAR E COLOCAR NA PISCINA

Certifique-se de que não há pessoas nem animais na piscina. Prima o **botão de ligar/desligar** para ativar o dispositivo. Coloque suavemente o robot na piscina utilizando a pega ou o gancho de recuperação. O dispositivo começará a limpar automaticamente o fundo da piscina.

4. DURANTE A LIMPEZA

O dispositivo limpa de forma autónoma. Mantenha sempre pessoas e animais fora da piscina durante o funcionamento. Não tente alcançar o dispositivo enquanto estiver a funcionar. O indicador LED mostra o estado operacional (consulte a tabela abaixo).

5. RETIRADA DA ÁGUA

Para retirar o robot da piscina, utilize a pega flutuante ou o gancho de recuperação incluído (montado na vara telescópica). **Não puxe o cabo elétrico** para retirar o dispositivo. Se o dispositivo ficar preso no ralo ou numa zona estreita, tentará libertar-se automaticamente; se não conseguir, utilize o gancho para o remover.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FILTRO

Após cada utilização, retire o dispositivo da água e siga estes passos:

- Abra os fechos e retire a carcaça superior para aceder ao filtro.
- Retire o filtro e esvazie o cesto de detritos acumulados.
- Lave o filtro com água limpa até a água sair transparente.
- Inspeccione a escova e o filtro em busca de danos. Substitua se estiverem desgastados.
- Reinstale o filtro e feche os fechos firmemente antes da próxima utilização.

7. ARMAZENAMENTO

Limpe e seque completamente o dispositivo antes de o guardar. Guarde num local fresco e seco, afastado da luz solar direta e de fontes de calor. Não guarde em ambientes húmidos nem com a bateria completamente descarregada por períodos prolongados. Carregue parcialmente a bateria antes de um armazenamento prolongado.

INDICADOR LUMINOSO LED

ESTADO LED	SIGNIFICADO
Luz azul a piscar	Dispositivo em carregamento
Luz azul fixa	Carregamento completo / Standby
Luz azul acesa	Dispositivo em funcionamento
Luz vermelha fixa	Avaria ou temperatura anómala — contacte o serviço pós-venda

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

FENÓMENO	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
Dispositivo flutua / só se move numa direção / desempenho reduzido	Filtro obstruído	Lave o filtro e volte a instalá-lo antes de utilizar
Desempenho de limpeza reduzido	Cesto do filtro cheio	Retire o dispositivo e limpe o cesto do filtro
Dispositivo preso	Preso no ralo ou numa zona estreita	O dispositivo tentará libertar-se automaticamente. Se não conseguir, utilize o gancho incluído para o remover

GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de **12 meses** a partir da data de compra.
 - Modificações não autorizadas, uso indevido ou reparações por pessoal não autorizado anularão esta garantia.
 - Esta garantia cobre apenas defeitos de fabrico e exclui danos causados por utilização incorreta.
 - Contacto: **support@poolrobot.vip**
-

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

- Este produto é alimentado por uma bateria de íões de lítio de modelo específico. Não é permitida a utilização de baterias de terceiros nem tentativas de modificação da bateria.
- A bateria é um componente selado profissionalmente. Os utilizadores não podem substituir a bateria sem autorização. Quando a bateria atingir o fim da sua vida útil, contacte o serviço pós-venda.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor. O carregamento incorreto ou fora do intervalo de temperatura especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- Se detetar algum dano (fissuras, desgaste) no cabo de carregamento, pare imediatamente de o utilizar e contacte o serviço pós-venda para substituição.
- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência, a menos que sejam supervisionadas por um adulto responsável.
- A estrutura principal, o sistema de transmissão, o motor e os componentes de vedação estão todos encapsulados com precisão. Não tente desmontar estes componentes principais sem autorização.
- Durante o carregamento, coloque o dispositivo num local fresco e bem ventilado, afastado da luz solar direta, fontes de água, fontes de calor e materiais inflamáveis ou explosivos.

RECICLAGEM E INFORMAÇÃO AMBIENTAL

- Ao deitar fora o dispositivo, a bateria deve ser removida de acordo com os regulamentos locais e entregue num ponto de reciclagem de baterias designado.
- Não deve ser tratado como resíduo doméstico comum. Não incinere a bateria.
- Os materiais de embalagem devem ser separados e depositados nos contentores de reciclagem adequados.

CONTACTO E SUPORTE

CORREIO ELETRÓNICO	support@poolrobot.vip
MODELOS COMPATÍVEIS	Leia o código QR do modelo correspondente
GARANTIA	12 meses a partir da data de compra
FABRICADO EM	China

NÃO HESITE EM CONTACTAR-NOS SEMPRE QUE DESEJAR

Estamos sempre mais do que felizes em ajudá-lo!

support@poolrobot.vip

¿Necesitás ayuda?

Ingresa a nuestro soporte técnico
escaneando el QR o escribinos por
nuestros canales oficiales.



11 6260 1114 (sólo texto)



serviciotecnico@bidcom.com.ar



www.bidcomservice.com.ar

Bidcom
SERVICE

