


# INSTRUCCIONES DE ARMADO





---

SILLA  
*CHAIR48N*



**SILLA48N**

<b>A</b>  x1	<b>B</b>  x5	<b>C</b>  x1	<b>D</b>  x1	<b>E</b>  x1	<b>F</b>  x1
	<b>H</b>  <b>6*20 mm</b> x10	<b>I</b>  <b>8*50mm</b> x4	<b>J</b>  x1	<b>K</b>  x1	





EN EL CASO QUE SE TE DIFICULTE EL  
ARMADO DE LA SILLA COMUNICATE  
CON NOSOTROS QUE TE AYUDAMOS.

---

**SERVI  
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
[www.servitech.com.ar](http://www.servitech.com.ar)

📞 11 6260 1114 (sólo texto)  
[serviciotecnico@servitech.com.ar](mailto:serviciotecnico@servitech.com.ar)