

Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y ensamble de la unidad. Si tiene alguna inquietud con respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.

PRECAUCIÓN: Utilizar con productos de mayor peso al indicado en los límites de peso podría ocasionar inestabilidad y posibles heridas personales.

* Los soportes deben acoplarse tal como se indica en las instrucciones de ensamble. Una incorrecta instalación podría ocasionar daños y serias heridas personales.

* Utilice las herramientas y equipo de seguridad adecuados. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.

* Asegúrese de que la superficie de fijación sostenga de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes y hardware.

* Utilice los tornillos de ensamble suministrados y NO aplique demasiada tensión a los tornillos.

* Este producto contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.

* Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría ocasionar fallas y heridas personales.


IMPORTANTE: Asegúrese de que haya recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna de las partes, o está dañada, comuníquese con su distribuidor.

MANTENIMIENTO: Compruebe periódicamente que el soporte esté asegurado y listo para usar (al menos cada tres meses).

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SOPORE REGULABLE PARA MONITOR **MOVER**




SOP00046

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

7



Para equilibrar correctamente el brazo con los monitores montados, ajuste la tensión del muelle utilizando la llave Allen suministrada de la siguiente manera:

En primer lugar, coloque el brazo en posición horizontal y sujételo firmemente como se muestra en la figura. Pida ayuda si la necesita.



PRECAUCIÓN: Para evitar daños en los monitores o en el soporte, mantenga siempre el brazo en posición horizontal mientras realiza los ajustes. De nuevo, solicite ayuda si es necesario.



Si el brazo *cae*, gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario hasta que quede en posición horizontal.




Si el brazo *sube*, gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede en posición horizontal.




PRECAUCIÓN: NO apriete demasiado los tornillos.





8




9



Nota: Si la pantalla no se detiene en la posición deseada, apriete los tornillos como se indica.






A (x1)



B (x1)



C (x1)



D (x1)



H (x1)



I (x1)



E (x1)



F (x1)



G (x1)



K (x1)
4mm



L (x1)
6mm



J (x3)
M6x16



M-A (x4)
M4x12



M-C (x4)
M5x12



M-E (x4)
D5



M-B (x4)
M4x16




M-D (x4)
M5x16





M-F (x4)
Ø15xØ8x5



1





2





3





4



5




6




3


ADVERTENCIA:
1. Sujete firmemente las dos bisagras del brazo de resorte y pida a otra persona que corte la brida que rodea el brazo de resorte.
2. Suelte lentamente la presión sobre el brazo de resorte y deje que se estire gradualmente hasta su extensión total.



4



5



TOP

6

