

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SOPORTE PARA TV




SOP00076

INDICE


ESPAÑOL	03
PORTUGUÊS.....	06
ENGLISH	09

Advertencia: Una instalación o montaje incorrecto puede resultar en lesiones graves, así como en daños materiales. Por favor, lea detenidamente este manual de instalación antes de proceder.

1. Este producto debe ser instalado por profesionales.
2. Si no comprende las instrucciones, por favor contacte a un instalador calificado en su área.
3. Si el producto presenta alguna anomalía o le faltan piezas, no lo ensamble ni lo instale. Contacte a su distribuidor local para obtener ayuda.
4. Este producto es compatible con pantallas LCD/plasma de 17" a 55" y soporta hasta 22 kg (48 libras).
5. Este producto debe ser instalado en una columna de pared de madera maciza o en una pared sólida.
6. Por razones de seguridad, confirme que la pared donde se instalará el producto pueda soportar tres veces el peso combinado del televisor, el soporte y los accesorios. Si durante la instalación se detecta que los tacos de expansión están flojos, detenga el proceso de instalación.
7. Este producto solo debe utilizarse para exhibir pantallas dentro del rango especificado; no lo utilice para otros fines.
8. El fabricante no se hace responsable de los daños a la pared provocados por cargas incorrectas o accidentales.
9. El fabricante declara que no se responsabiliza por los daños ocasionados por una instalación que no cumpla con los requisitos indicados en este manual.





1



1. Utilice un lápiz para marcar puntos en la pared de acuerdo con los orificios de instalación de la placa de montaje del producto. Luego, taladre los orificios de ensamble (utilizando una broca de 10 mm de diámetro) con una profundidad de 50 mm.

2




A  Ø10X50mm 3PCS

B  M6X45mm 3PCS

C  Ø6mm 3PCS

2. Inserte el tubo de expansión (A) en el orificio de instalación en la pared, y utilice los tornillos autorroscantes (B) para pasar a través de la arandela (C) y fijar el producto en la pared.

3




E  M6x12mm 4PCDS

F  M6 4PCDS

3. Fije la placa de extensión a la placa del equipo con tornillos de carro y tuercas M6. Si los orificios de instalación del televisor son mayores a 200 mm x 200 mm, será necesario instalar una placa de extensión.

4



C  Ø 6 mm 4PCS


M4 X10mm 4PCS


M5 X10mm 4PCS

D  M6 X10mm 4PCS

4. Utilice los tornillos de cabeza redonda (D) y las arandelas (C) para fijar el televisor a la placa de montaje.

5




Herramienta  1PCS


5. Ajuste el ángulo de visión y luego bloquee la tuerca de ajuste (G) para completar la instalación.

Aviso: A instalação ou montagem incorreta pode resultar em ferimentos graves e danos à propriedade. Leia atentamente este manual de instalação antes de prosseguir.

1. Este produto deve ser instalado por profissionais.
2. Se não entender as instruções, entre em contato com um instalador qualificado em sua área.
3. Se o produto estiver com defeito ou faltando peças, não faça a montagem nem a instalação. Entre em contato com o revendedor local para obter assistência.
4. Este produto é compatível com telas de LCD/plasma de 17" a 55" e suporta até 22 kg (48 lbs).
5. Este produto deve ser instalado em uma coluna de parede de madeira sólida ou em uma parede sólida.
6. Por motivos de segurança, confirme se a parede onde o produto será instalado pode suportar três vezes o peso combinado da TV, do suporte e dos acessórios. Se, durante a instalação, os plugues de expansão estiverem soltos, interrompa o processo de instalação.
7. Este produto só deve ser usado para exibir telas dentro da faixa especificada; não o utilize para outros fins.
8. O fabricante não é responsável por danos à parede causados por carregamento incorreto ou accidental.
9. O fabricante declara que não é responsável por danos causados pela instalação que não esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos neste manual.





1



1. use um lápis para marcar pontos na parede de acordo com os orifícios de instalação na placa de montagem do produto. Em seguida, faça os furos de montagem (usando uma broca de 10 mm de diâmetro) a uma profundidade de 50 mm.

2




A  Ø10X50mm 3PCS

B  M6X45mm 3PCS

C  Ø6mm 3PCS

2. Insira o tubo de expansão (A) no orifício de instalação na parede e use os parafusos autoatarraxantes (B) para passar pela arruela (C) e fixar o produto na parede.

3




E  M6x12mm 4PCS

F  M6 4PCS

3. Prenda a placa de extensão à placa do equipamento com parafusos e porcas M6. Se os orifícios de instalação do aparelho de TV forem maiores que 200 mm x 200 mm, será necessário instalar uma placa de extensão.

4



C  Ø 6 mm 4PCS


M4 X10mm 4PCS


M5 X10mm 4PCS

D  M6 X10mm 4PCS

4. Use os parafusos de cabeça redonda (D) e as arruelas (C) para fixar a TV na placa de montagem.

5




Herramienta  1PCS


5. Ajuste o ângulo de visão e, em seguida, trave a porca de ajuste (G) para concluir a instalação.

Warning: Improper installation or assembly can result in serious injury as well as property damage. Please read this installation manual carefully before proceeding.

1. This product should be installed by professionals.
2. If you do not understand the instructions, please contact a qualified installer in your area.
3. If the product is defective or missing parts, do not assemble or install. Contact your local dealer for assistance.
4. This product is compatible with LCD/plasma displays from 17" to 55" and supports up to 22 kg (48 lbs).
5. This product must be installed on a solid wood wall column or solid wall.
6. For safety reasons, confirm that the wall where the product will be installed can support three times the combined weight of the TV, mount and accessories. If the expansion plugs are found to be loose during installation, stop the installation process.
7. This product should only be used to display screens within the specified range; do not use it for other purposes.
8. The manufacturer is not responsible for damage to the wall caused by incorrect or accidental loading.
9. The manufacturer declares that it is not responsible for damage caused by installation that does not comply with the requirements stated in this manual.




1




1. Use a pencil to mark points on the wall according to the installation holes on the mounting plate of the product. Then drill the assembly holes (using a 10 mm diameter drill bit) to a depth of 50 mm.

2

A  Ø10X50mm 3PCS


B  M6X45mm 3PCS

C  Ø6mm 3PCS



2. Insert the expansion tube (A) into the installation hole in the wall, and use the self-tapping screws (B) to pass through the washer (C) and secure the product to the wall.

3




E  M6x12mm 4PCDS

F  M6 4PCDS

3. Attach the extension plate to the equipment plate with M6 carriage bolts and nuts. If the TV installation holes are larger than 200 mm x 200 mm, it will be necessary to install an extension plate.

4



C  Ø 6 mm 4PCS


M4 X10mm 4PCS


M5 X10mm 4PCS

D  M6 X10mm 4PCS

4. Use the round head screws (D) and washers (C) to attach the TV to the mounting plate.

5



Herramienta  1PCS

5. Adjust the viewing angle and then lock the adjustment nut (G) to complete the installation.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar