

GADNIC

MANUAL DE USUARIO TECLADO BLUETOOTH



TECLA007

BOTÓN

- OFF/ON**
Interruptor: desliza el interruptor para encender o apagar el teclado.
- Fn + C**
Pulse las teclas fn+C 2-3s y el teclado entrará en modo de emparejamiento.
- CH1 → CH2**
Desliza el botón para cambiar de canal

LED

- 1** Indicador de bloqueo de mayúsculas: Cuando el teclado está en el estado de bloqueo de mayúsculas, la luz indicadora naranja está encendida.
- 2** Indicador de carga: Cuando el teclado se está cargando, la luz roja está encendida, cuando la luz roja está apagada, la batería está completamente cargada.

- 1** **2** Indicador de conexión del dispositivo: Cuando el dispositivo está encendido, la luz Led se enciende durante 1 segundo y luego se apaga, pulse fn+C durante 2-3 segundos, la luz Led parpadea lentamente para entrar en el modo de emparejamiento.

Cuando el botón en el lado CH1 esté activado, por favor prenda el interruptor de encendido. La luz indicadora verde se apagará después de 1 segundo. Presiona la combinación de teclas Fn+ [] durante 2-3 segundos, luego la luz indicadora azul entrará en el estado de emparejamiento parpadeando. Una vez que se haya conectado exitosamente el "Bluetooth", la luz LED azul se apagará.

Cuando el botón en el lado CH2 esté activado, por favor prenda el interruptor de encendido. La luz indicadora verde se apagará después de 1 segundo. Presiona la combinación de teclas Fn+ [] durante 2-3 segundos, luego la luz indicadora azul entrará en el estado de emparejamiento parpadeando. Una vez que se haya conectado exitosamente el "Bluetooth", la luz LED azul se apagará.

Aspecto del producto e introducción a las teclas de función multimedia



Función rápida

Tecla	Fn en Android	Para todo sin Fn	Fn en Windows	Fn en iOS
Home	Home	ESC		Home
Volver	Volver	F1		Subir brillo
Email	Email	F2		Baja brillo
Menu	Menu	F3		Teclado virtual
Media player	Media player	F4		Captura de pantalla
Buscar	Buscar	F5	Buscar	Buscar
Cambiar lenguaje	Cambiar lenguaje	F6	Cambiar lenguaje	Cambiar lenguaje
Anterior	Anterior	F7	Anterior	Anterior
Play/pause	Play/pause	F8	Play/pause	Play/pause
Siguiente	Siguiente	F9	Siguiente	Siguiente
Mute	Mute	F10	Mute	Mute
Bajar volumen	Bajar volumen	F11	Bajar volumen	Bajar volumen
Subir volumen	Subir volumen	F12	Subir volumen	Subir volumen
Bloqueo de pantalla	Suprimir		Bloqueo de pantalla	Bloqueo de pantalla

CONEXIÓN DE TECLADO BLUE TOOTH

El paso de conexión es como se muestra en la siguiente imagen:



- Encienda el teclado, la luz verde se encenderá durante 1 segundo y luego se apagará. Después de pulsar Fn+C durante 2 o 3 segundos, el teclado estará en estado emparejado.
- La tableta mostrará el teclado Bluetooth, haga clic en él para emparejarlo.
- Durante el proceso de emparejamiento, no es necesario introducir ninguna contraseña; basta con pulsar el botón del dispositivo "Teclado Bluetooth" y, si el emparejamiento se realiza correctamente, la luz azul se apaga.
- Si necesitas emparejar un segundo dispositivo, enciende el Bluetooth del segundo dispositivo, cambia el teclado a CH2, mantén pulsadas las teclas Fn+C durante 2 o 3 segundos para emparejar, selecciona "Teclado Bluetooth 3.0", y el emparejamiento se realizará con éxito.

COMPATIBLE CON SISTEMAS IOS, ANDROID, WINDOWS


Una vez emparejado, si su dispositivo es un sistema IOS, pulse si el sistema es Android, pulse si el sistema es Windows, pulse

TIPS

- Conecte y utilice el teclado siempre que su dispositivo tenga capacidad Bluetooth.
- Conecta tu smartphone, que se empareja del mismo modo que una tableta.
- No es necesario volver a emparejar cuando esté en el teclado.
- Las letras deben ser del mismo color que Fn cuando desee la función Fn+?

FUNCION DE CONMUTACION DE CANALES

El teclado Bluetooth tiene modos duales, que pueden soportar dos dispositivos al mismo tiempo y fácil de cambiar. La fiable tecnología Bluetooth garantiza que no habrá confusión de dispositivos, fallos de funcionamiento y situaciones de desconexión.



- Primera conexión, el interruptor debe estar en la posición CH1, conecte con el 1er dispositivo, luego deslice el interruptor de canal a la posición CH2, conecte con el 2º dispositivo.
- Si sólo necesita utilizar su 1er dispositivo, mantenga el interruptor en la posición de CH1; si necesita utilizar su 2º dispositivo, simplemente deslice el interruptor a la posición CH2.

TIPS

- Cuando el teclado se reinicie, se conectará automáticamente después de 3 a 5 segundos sin pulsar ninguna tecla en Android o Windows. Si el dispositivo IOS tarda más en conectarse, es normal.
- Es normal que la conexión tarde más tiempo, ya que el tiempo de conexión automática varía en función de la marca del dispositivo.

TIPS

- Android 4.0 o actualizado
- IOS 4.0 o actualizado
- Windows 8 o actualizado

MODO REPOSO

Si no se utiliza el dispositivo durante 10 minutos, entrará en modo de reposo. Cuando vuelva a utilizar el teclado pulse cualquier tecla, y espere 3s, el teclado funcionará de nuevo.

CARGA

Cuando el indicador de encendido se vuelve rojo y sigue parpadeando, es necesario cargar el teclado.

- Inserte el cable de carga USB en el puerto de carga del teclado.
- Conecte el otro extremo del USB al adaptador de corriente o al puerto ordenador.
- El indicador luminoso de carga se ilumina en rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado.



DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES

- DISTANCIA DE TRABAJO: >10 METROS
- VERSIÓN BLUETOOTH: BLUETOOTH 5.0
- TIEMPO DE TRABAJO ININTERRUMPIDO: 260 HORAS
- TIEMPO EN REPOSO: ALREDEDOR DE 6 MESES
- TIEMPO DE CARGA: 1-2HORAS
- PESO: 875G
- DIMENSION: 11.4*6.3*0.6INCH:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ADVERTENCIA: SI NO FUNCIONA COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN, PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO, DAÑOS EN EL APARATO O DESCARGAS ELÉCTRICAS.
- LEJOS DE HERRAMIENTAS DE FILO
- LEJOS DE MÁQUINAS DE MICROONDAS
- PROHIBIDO APRETAR
- PROHIBIDO CURVAR
- LEJOS DE ACEITE, MATERIAL QUÍMICO O DISOLVENTE ORGÁNICO

MANTENIMIENTO

- Si no utiliza el teclado durante mucho tiempo, se recomienda apagar el teclado para prolongar la duración de la pila.
- Para proteger la batería, cargue el teclado cuando parpadee la luz roja de advertencia.
- El cable de carga original debe utilizarse para cargar el teclado cuando está en funcionamiento. De lo contrario, puede causar códigos confusos y mal funcionamiento.



rev.1

反面

140*135mm
105g 双铜纸 双面印刷