

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TEMPORIZADOR DIGITAL GIRATORIO



TIMER001

TEMPORIZADOR ELECTRONICO GIRATORIO

Funciona con 3 pilas AAA, LR03, no incluidas.

Colocación y cambio de pilas: Según el modelo, retire la tapa con un destornillador. Coloque las pilas AAA, LR03, teniendo cuidado de que coincida la polaridad indicada. Vuelva a colocar la tapa de forma que quede en el mismo lugar.

Imán en la parte trasera

TEMPORIZADOR DE CUENTA ATRÁS

Gire el botón para ajustar el tiempo que desee.

Una vez ajustado el tiempo de cuenta atrás, pulse el botón una vez para iniciar la cuenta.

Cuando el tiempo de cuenta atrás llegue a 00 minutos 00 segundos, el temporizador digital emitirá un zumbido y la pantalla parpadeará la alarma. El sonido durará 60 segundos.

El zumbido puede detenerse pulsando el botón.

Pulse el botón de volumen para elegir el volumen adecuado.

STOPWATCH

Mantenga pulsado el botón para borrar el cero.

Cuando la pantalla muestre 00 minutos 00 segundos, pulse el botón una vez para iniciar el conteo.

Pulse de nuevo el botón para detener el conteo.

El brillo se reducirá automáticamente. El temporizador se apagará automáticamente si no se utiliza durante 5 segundos.

TEMPORIZADOR ELETRÔNICO GIRATÓRIO

Funciona com 3 pilhas AAA, LR03, não incluídas.

Colocação e troca de pilhas: Dependendo do modelo, retire a tampa com uma chave de fenda. Coloque as pilhas AAA, LR03, cuidando para que a polaridade indicada corresponda. Recoloque a tampa de modo que fique no mesmo lugar.

Imã na parte traseira

TEMPORIZADOR DE CONTAGEM REGRESSIVA

Gire o botão para ajustar o tempo desejado.

Uma vez ajustado o tempo de contagem regressiva, pressione o botão uma vez para iniciar a contagem.

Quando o tempo de contagem regressiva chegar a 00 minutos e 00 segundos, o temporizador digital emitirá um sinal sonoro e a tela piscará o alarme. O som durará 60 segundos.

O sinal sonoro pode ser interrompido pressionando o botão.

Pressione o botão de volume para escolher o volume adequado.

CRONÔMETRO

Mantenha pressionado o botão para zerar.

Quando a tela mostrar 00 minutos e 00 segundos, pressione o botão uma vez para iniciar a contagem.

Pressione o botão novamente para parar a contagem.

O brilho será reduzido automaticamente. O temporizador desligará automaticamente se não for utilizado por 5 segundos.

ROTATING ELECTRONIC TIMER

Works with 3 AAA LR03 batteries, not included.

Insertion and batteries replacement: Depending of the model, remove cover by using a screwdriver, put the AAA LR03 batteries, taking care to match up the polarity indicated. Replace the cover so that it is in the same place.

Magnet in the backside

COUNTDOWN TIMER

Rotate the button to set the time you want.

After your countdown time is set, press the button once to start counting.

When the countdown time counts down to 00 minutes 00 seconds, the digital timer will be buzzing and the screen will blink the alarm. The sound will last for 60 seconds.

Buzzing can be stopped by pressing the button.

Press the volume button to choose the proper volume.

STOPWATCH

Press and hold the button for zero clearing.

When the display shows 00 minutes 00 seconds, press the button once to start counting. Press the button again to stop counting.

The brightness will be automatically reduced. The timer will auto sleep while it is no operations for 5 seconds.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar