

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

TRÍPODE EXTENSIBLE
MODELO



TRIPODE25

Teléfono móvil Instrucciones de montaje

Nota: El disparador remoto sólo funciona para smartphone, no para cámaras

Coloque el soporte verticalmente desde abajo

Soporte para teléfono:

Fit 3.15 pulgadas--4.13 pulgadas

Actualización: nuevo modelo de obturador remoto

Acerca de la conexión inalámbrica

1. Encienda el interruptor del mando a distancia, la luz azul parpadeará y entrará en el modo de emparejamiento.
2. Encienda su teléfono (iPhone/Android), busque el dispositivo "AB Shutter3" y conéctelo.
3. Después del emparejamiento con éxito, la luz azul se apagará, sólo tiene que encender su cámara, pulse el botón para tomar fotos. Disfrútalo.

Solución de problemas

1. ¿Por qué actualizamos el mando a distancia?

A) La conexión del nuevo modelo es más estable que la del modelo antiguo.

B) Batería reemplazable.

C) Ahorro de energía para proporcionar más tiempo de uso.

2. Si el mando a distancia no funciona durante más de 2 minutos, entrará en modo de reposo para ahorrar energía. Si no está defectuoso, vuelva a encenderlo cambiando el interruptor.
3. Si la luz azul no se enciende, puede que se haya quedado sin batería, cámbiela y volverá a funcionar.

Modelo de pila: CR2032

4. Recomendamos disparar con la cámara integrada de su smartphone. Si el obturador remoto no funciona correctamente, por favor, elimine alguna APP de cámara de terceros e inténtelo de nuevo.
5. Cuando se utiliza un teléfono inteligente Android, si el botón de la cámara no funciona correctamente, trate de cambiar el "botón del obturador" para el "botón de volumen" de la configuración de la cámara.
6. Rango de trabajo remoto: dentro de 32 pies. Si la luz azul parpadea, está fuera del rango de trabajo o desconectar de su teléfono móvil.

Y lo que es más importante, no olvide ponerse en contacto con nosotros si tiene algún problema.

Trípode palo selfie remoto inalámbrico

MANUAL DEL USUARIO

EL MÁS IMPORTANTE:

Póngase en contacto con nosotros si recibe un producto defectuoso o tiene algún problema con la conexión a distancia, puede ponerse en contacto con nosotros: ←

inicie sesión en su cuenta de amazon-pedido-detalle-problema con el pedido-elija cualquier opción-contacte con el vendedor. Ahí es donde puede ponerse en contacto con nosotros para el servicio de atención al cliente, haremos todo lo posible para resolver sus problemas

CÓMO EXPANDIR LAS PATAS

1. Girar el tornillo en sentido antihorario para aflojar las patas.
2. Usar los dedos para empujar hacia fuera 3 patas al mismo tiempo tal y como muestra la imagen
3. Empuje hacia fuera desde la posición del tornillo para expandir las patas. Gire el tornillo para apretar las patas.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar