
# GADNIC MANUAL DE USUARIO SACA CORCHO ELÉCTRICO VA10P



### Modelo No - Recargable



### Modelo Recargable

 Uso por primera vez Retire la tira aislante. Carque el abridor durante 4 horas.





### CÓMO OPERAR EL ABRIDOR









- 1. Coloque el cortador de aluminio verticalmente sobre la tapa de la botella de vino; luego gírelo para quitar el papel de
- 2. Coloque el abridor sobre la botella de vino y asegúrese de que el taladro apunte al centro del corcho.
- 3. Sostenga la botella firmemente mientras presiona el botón inferior hasta que el corcho se levante lentamente.
- 4. Presione el botón superior para quitar el corcho del sacacorchos.

## SOBRE LOS ACCESORIOS



Inserte el vertedor de vino en la botella para evitar derrames al verter.



Inserte el tapón en la boca de la botella; bombee suficientes veces para sacar el aire de la botella.



SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto) serviciotecnico@servitech.com.ar