

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
SET DE VINO PREMIUM
VINUM9



VIN00009


ES Gracias por comprar el set de regalo de sacacorchos eléctrico.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Para garantizar la seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos que lea y siga las instrucciones cuidadosamente.

- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- Mantenga las partes del cuerpo (por ejemplo, las manos) y los utensilios alejados del sacacorchos para evitar daños.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el producto usted mismo.
- No presione el producto sobre una botella con mucha fuerza ni intente acelerar el procedimiento. Este producto funciona mejor cuando funciona a la velocidad prevista.
- No se permite un uso prolongado.
- Mantener alejado de gases inflamables y explosivos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. Botón de liberación
2. Botón de extracción
3. Toma de carga
4. Aireador y vertedor de vino
5. Bomba de vacío manual
6. Sellador
7. Cortador de láminas
8. Base de carga y almacenamiento
9. Línea de carga tipo C

CÓMO CARGAR

Vuelva a colocar el sacacorchos en la base de carga. Conecte la línea de carga tipo C con el adaptador e inserte el otro extremo en el puerto de carga en la parte posterior de la base de carga.



PRECAUCIONES

- Se recomienda cargar durante 12 horas antes de usar por primera vez.
- Este producto se carga con una corriente baja. La carga a largo plazo no dañará este producto.
- El tiempo de inactividad no debe superar un mes. Después de más de un mes, vuelva a cargarlo.
- Se necesitan 16 horas para cargar completamente la batería.

CÓMO UTILIZAR EL SACACORCHOS DE VINO


Retire el cortador de aluminio y colóquelo en el cuello de la botella, sosténgalo con los dedos con fuerza, gire la botella y corte el sello de aluminio.



Sostenga la botella firmemente con una mano y sostenga el sacacorchos con la otra. Coloque la parte inferior del cuerpo del sacacorchos encima de la botella de vino para asegurarse de que el cuerpo del sacacorchos permanezca lo más alineado posible con la botella de vino.



Presione el botón de extracción y manténgalo presionado, presione ligeramente el cuerpo del sacacorchos hacia abajo al mismo tiempo. Girará en el sentido de las agujas del reloj y entrará en el corcho, retirándolo gradualmente de la botella en 6-8 segundos. Cuando el corcho se extrae por completo, el sacacorchos de vino se detiene automáticamente. Suelte el botón y saque el sacacorchos de la botella.



Presione el botón de liberación superior y manténgalo presionado durante 5 a 7 segundos, el corcho sale automáticamente del sacacorchos, suelte el botón y complete el proceso de apertura.



* Este producto es adecuado para corchos con un diámetro de 20 mm a 24 mm y una altura de 44 mm.

* Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro exterior de cuello de botella de no más de 35 mm y un diámetro interior de cuello de botella de 17.5 mm a 23 mm.

PRECAUCIONES

- Sostenga firmemente el cuerpo del producto y la botella de vino durante el uso.
- La cuchilla del cortador está afilada. No toque con los dedos.
- Guarde este producto fuera del alcance de los niños.
- Alinee el cuerpo del producto con la botella de vino tanto como sea posible, de lo contrario, el corcho no se podrá sacar con facilidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el sacacorchos no funciona o se detiene en medio del descorche:

- Vuelva a intentarlo después de cargar durante 6-8 horas. (Nota: se recomienda no utilizar el producto mientras se carga).
- Presione el botón de liberación hasta que el sacacorchos de vino esté completamente separado de la botella y vuelva a abrir después de asegurarse de que el cuerpo del sacacorchos esté alineado con la botella de vino.

Si todas las operaciones anteriores son correctas y el sacacorchos aún funciona de manera anormal, comuníquese con el proveedor para el servicio de mantenimiento.

CÓMO UTILIZAR EL AIREADOR Y VERTIDOR DE VINO

Inserte el aireador de vino y el vertedor en el cuello de la botella.



Incline el cuello de la botella para verter el vino con el aireador y vertedor de vino.



*Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro interior de cuello de botella de 17.5 mm a 19.5 mm.

PRECAUCIONES

- Nunca cubra el orificio del aireador y vertedor de vino para evitar afectar las funciones de aireación y vertido.
- Limpie el producto con detergentes suaves y agua después de su uso.

CÓMO UTILIZAR LA BOMBA DE VACÍO

Sellador

Inserte firmemente el sellador en el cuello de la botella.



Coloque la bomba en el sellador con firmeza, tire de la manija hacia arriba y hacia abajo unas 15 veces (quedando media botella de vino).



Gire el anillo de escala de fecha en el sellador para marcar la fecha de sellado. Se recomienda terminar el resto del vino en 7 días. Guarde la botella en un armario para vinos o en un refrigerador para lograr mejores efectos de conservación.

Reapertura

Para reabrir fácilmente, tire de la punta de la válvula hacia un lado para liberar la presión de aire.



*Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro interior de cuello de botella de 17.5 mm a 20 mm.

*Al utilizar el sellador, no se recomienda almacenar la botella de vino en posición horizontal.

SERVITECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.es
© 11 6260 1114 (sólo texto)
servitech@servitech.com.es