GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SET DE VINO

VINUM10



VINO0010

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





1. Botón de liberación
2. Botón de extracción
3. Tapa de la batería
4. Ventana transparente
5. Cortador de lámina

ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ

seguridad y mantener la alta calidad del producto, le recomendamos que lea y siga cuidadosamente las instrucciones.

- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido para evitar daños a las personas o al producto.
- Mantenga las partes del cuerpo (por ejemplo, las manos) y los utensilios alejados del sacacorchos para evitar daños.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No desmonte el producto por sí mismo.
- No presione el producto sobre una botella con fuerza brusca ni intente acelerar el mecanismo. Este producto funciona mejor cuando lo hace a la velocidad prevista.
- No se permite un uso prolongado.
- Manténgase alejado de gases inflamables y explosivos.

¿CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS?

·Presione la flecha de la tapa de la batería con los dedos y tire de ella hacia arriba con fuerza para abrir la tapa.



· Inserte 4 pilas alcalinas AA según los terminales positivo y negativo.

· Cierre y bloquee la tapa de la batería

¿CÓMO UTILIZAR EL ABRIDOR DE VINO ?

Saque el cortador de lámina y póngalo en el cuello de la botella, sujételo con los dedos haciendo fuerza, gire la botella en paralelo durante más de un giro y corte el sello de lámina.

Sujete la botella firmemente con una mano y sostenga el abridor de vino con la otra. Coloque la parte inferior del cuerpo del abridor en la parte superior de la botella de vino para asegurarse de que el cuerpo del abridor permanezca en línea con la botella de vino tanto como sea posible.

Pulse el botón de extracción y manténgalo pulsado, presione ligeramente el cuerpo del abridor hacia abajo al mismo tiempo. La espiral girará en el sentido de las agujas del reloj y entrará en el corcho, para luego extraerlo gradualmente de la botella en 6-8 segundos. Cuando el corcho se extrae por completo, el abridor de vino se detiene automáticamente. Suelte el botón y retire el abridor de la botella.

Pulse el botón superior de apertura y manténgalo pulsado durante 5-7 segundos, el corcho saldrá automáticamente del abridor, suelte el botón y complete el proceso de apertura.



Este producto es adecuado para tapones con un diámetro de 20 mm a 24 mm y una altura de 44 mm. Este producto es adecuado para botellas de vino con un diámetro exterior de cuello de botella no superior a 35 mm y un diámetro interior de cuello de botella de 17,5 mm a 23 mm.

PRECAUCIONES

· Sujete firmemente el cuerpo del abridor y la botella de vino durante su uso.
· La cuchilla del cortador de lámina está afilada. No la toque con los dedos.
· Guarde este producto fuera del alcance de los niños.
· Alinee el cuerpo del abridor de vino con la botella de vino en la medida de lo posible, ya que de lo contrario el corcho no podrá extraerse fácilmente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el abridor no funciona o se detiene en medio del descorche:

· Compruebe que las pilas están correctamente instaladas.

• Por favor, confirme que hay suficiente energía de la batería.

· Por favor, confirme que el abridor de vino está alineado con la botella de vino verticalmente durante el proceso de apertura.

· Si todas las operaciones anteriores son correctas y el abridor sigue funcionando de forma anormal, póngase en contacto con el vendedor para que le preste servicio de mantenimiento.

SERVI TECH
SERVICIO TECNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
servicitecnico@servitech.com.ar