

GADNIC

MANUAL DE USUARIO PISTOLA DE AGUA

WATGUN01 / WATGUN02 / WATGUN03

AVISO LEGAL

Este producto no debe ser reconocido como una imitación, o sustancialmente similar a un arma de fuego, que pueda ser razonablemente considerada un arma de fuego, este producto es una pistola de agua de juguete para niños.

Nombre del producto:

Pistola de Agua para Niños, Super Pistola de Piscina, Playa y Juguetes de Fiesta de Agua

Advertencia!

1. El mango de la bomba puede presurizar no más de 20 veces
2. No dispare a la cara o los ojos de nadie
3. No perforar o quemar, incluso después de su uso
4. No pulverizar sobre una llama viva o sobre cualquier material incandescente.
5. Mantener alejado de fuentes de ignición
6. Se requiere la supervisión de un adulto
7. Apriete el gatillo

Instrucciones

Producto: Pistola de agua

Material: PP

Aplicable :Niños mayores de 3 años


Escenario:Piscina Playa, Fiesta, etc.

Foto:



Funcionamiento

1. Vierta agua en el depósito; 2. Cierre la tapa, 3. Extraer el mando de la bomba, 4. Pulverizar Como se muestra en la figura:



Características:

1. Material ecológico, sin plomo y sin BPA, no daña la salud de los niños.
2. Adecuado para niños mayores de 3 años
3. Disfruta de la diversión acuática en cualquier lugar

Atención:

1. Peligro de asfixia: las piezas pequeñas incluidas no son aptas para niños menores de 3 años.
2. Se requiere la supervisión de un adulto durante su uso
3. Manténgalo alejado del aceite y el polvo en la medida de lo posible.
4. No rocíe la cabeza de las personas para evitar lesiones innecesarias.