

AUTO A CONTROL REMOTO

ESPAÑOL · ENGLISH · PORTUGUÊS



GADNIC · RCWL0049

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / MANUAL DO USUÁRIO

ÍNDICE / INDEX / ÍNDICE

ESPAÑOL	03
ENGLISH	09
PORTUGUÊS	15

AUTO A CONTROL REMOTO

MANUAL DE USUARIO




CONTENIDO DE LA CAJA

AUTO A CONTROL REMOTO	x 1
CONTROL REMOTO	x 1
CABLE DE CARGA USB	x 1
MANUAL DE USUARIO	x 1

*Opcional.***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

VELOCIDAD MÁXIMA	20 km/h
FRECUENCIA DEL CONTROL REMOTO	2.4 GHz
BATERÍA DEL VEHÍCULO	Recargable de litio, 3.7V — se carga mediante el cable USB incluido
PILAS DEL CONTROL REMOTO	2 x AA de 1.5V (no incluidas)
NEUMÁTICOS	Todo terreno, con suspensión en las 4 ruedas
EDAD RECOMENDADA	+8 años, siempre bajo supervisión de un adulto

IDENTIFICACIÓN DE PARTES



CARGA DE LA BATERÍA

1. INSTALAR LA BATERÍA

Conectar el conector de la batería al conector correspondiente dentro del chasis, alineando la polaridad, y ubicarla en su compartimento.

2. CERRAR LA TAPA DEL COMPARTIMENTO

Colocar y ajustar la tapa del compartimento de batería en la parte superior del chasis.

3. CONECTAR EL CABLE DE CARGA

Conectar el conector de carga a la batería, y el extremo USB a una fuente de alimentación de 5V DC (cargador de pared, PC o power bank). Utilizar únicamente el cable USB provisto.


4. CARGAR POR COMPLETO

Cargar la batería completamente antes del primer uso. El tiempo de carga puede variar según la fuente utilizada.


5. DESCONECTAR

Una vez finalizada la carga, desconectar el cable antes de usar el auto.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA



b) Procedimiento de carga



PRECAUCIONES DE CARGA

- No dejar la batería cargando sin supervisión ni durante la noche.
- Usar únicamente el cable de carga incluido; no reemplazarlo por otro.
- Si el cable, el conector o la batería presentan daños, deformaciones o calentamiento excesivo, interrumpir la carga de inmediato y no usar el producto.
- No cargar el producto en superficies inflamables ni cerca de fuentes de calor.

CONTROL REMOTO — FUNCIONES Y PILAS

CONTROL REMOTO



1. ABRIR LA TAPA DE PILAS

Ubicada en la parte inferior trasera del control remoto.

2. COLOCAR LAS PILAS

Insertar 2 pilas AA de 1.5V respetando la polaridad (+/-) indicada dentro del compartimento.

3. CERRAR LA TAPA

Asegurarse de que quede bien ajustada antes de encender el control.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y CUIDADO**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

- Uso recomendado para mayores de 8 años, siempre bajo supervisión de un adulto.
- Contiene piezas pequeñas: mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años.
- Usar en espacios abiertos y despejados, lejos de la vía pública, escaleras, piletas u otros cuerpos de agua.
- No utilizar bajo la lluvia ni sumergir el auto o el control remoto en agua.
- Mantener manos, cabello y ropa alejados de las ruedas y piezas móviles mientras el auto está en funcionamiento.
- No exponer el producto a fuentes de calor, llamas o luz solar directa prolongada.
- Apagar el auto y el control remoto después de cada uso.
- Retirar las pilas del control remoto si no se va a usar por un período prolongado.
- No desarmar, perforar ni modificar la batería recargable del vehículo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpiar el auto con un paño seco o ligeramente húmedo; no usar solventes ni productos abrasivos.
- Revisar periódicamente que las ruedas, tornillos y piezas de la suspensión estén firmes.
- Guardar el auto y el control remoto en un lugar seco, alejado de la humedad y la luz solar directa.
- Si el producto no se va a usar por un tiempo prolongado, cargar la batería al menos parcialmente antes de guardarlo.

REMOTE CONTROL CAR

USER MANUAL



BOX CONTENTS

REMOTE CONTROL CAR	× 1
REMOTE CONTROL	× 1
USB CHARGING CABLE	× 1
USER MANUAL	× 1

Optional.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MAXIMUM SPEED	20 km/h (approx. 12.4 mph)
REMOTE CONTROL FREQUENCY	2.4 GHz
VEHICLE BATTERY	Rechargeable lithium battery, 3.7V — charges via the included USB cable
REMOTE CONTROL BATTERIES	2 × AA 1.5V (not included)
TIRES	All-terrain, with 4-wheel suspension
RECOMMENDED AGE	8+ years, always under adult supervision

PARTS IDENTIFICATION



BATTERY CHARGING

1. INSTALL THE BATTERY

Connect the battery connector to the matching connector inside the chassis, aligning the polarity, and place it in its compartment.

2. CLOSE THE COMPARTMENT COVER

Fit and secure the battery compartment cover on top of the chassis.

3. CONNECT THE CHARGING CABLE

Connect the charging connector to the battery, and the USB end to a 5V DC power source (wall charger, PC, or power bank). Use only the provided USB cable.


4. CHARGE FULLY

Fully charge the battery before first use. Charging time may vary depending on the power source used.


5. DISCONNECT

Once charging is finished, disconnect the cable before using the car.

BATTERY INSTALLATION



b) Charging Procedure



CHARGING PRECAUTIONS

- Do not leave the battery charging unattended or overnight.
- Use only the included charging cable; do not replace it with another one.
- If the cable, connector, or battery show damage, deformation, or excessive heat, stop charging immediately and do not use the product.
- Do not charge the product on flammable surfaces or near heat sources.

REMOTE CONTROL — FUNCTIONS & BATTERIES



1. OPEN THE BATTERY COVER

Located on the lower back of the remote control.

2. INSERT THE BATTERIES

Insert 2 AA 1.5V batteries, following the polarity (+/-) marked inside the compartment.

3. CLOSE THE COVER

Make sure it is firmly closed before turning on the remote control.

SAFETY WARNINGS & CARE**SAFETY WARNINGS**

- Recommended for use by children aged 8 and up, always under adult supervision.
- Contains small parts: keep out of reach of children under 3 years old.
- Use in open, clear spaces, away from roads, stairs, pools, or other bodies of water.
- Do not use in the rain or submerge the car or remote control in water.
- Keep hands, hair, and clothing away from the wheels and moving parts while the car is running.
- Do not expose the product to heat sources, flames, or prolonged direct sunlight.
- Turn off the car and remote control after each use.
- Remove the remote control's batteries if it will not be used for an extended period.
- Do not disassemble, puncture, or modify the vehicle's rechargeable battery.

CARE & MAINTENANCE

- Clean the car with a dry or slightly damp cloth; do not use solvents or abrasive products.
- Periodically check that the wheels, screws, and suspension parts are secure.
- Store the car and remote control in a dry place, away from humidity and direct sunlight.
- If the product will not be used for a long time, charge the battery at least partially before storing it.

CARRO DE CONTROLE REMOTO

MANUAL DO USUÁRIO



CONTEÚDO DA CAIXA

CARRO DE CONTROLE REMOTO	x 1
CONTROLE REMOTO	x 1
CABO DE CARREGAMENTO USB	x 1
MANUAL DO USUÁRIO	x 1

Opcional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VELOCIDADE MÁXIMA	20 km/h
FREQUÊNCIA DO CONTROLE REMOTO	2.4 GHz
BATERIA DO VEÍCULO	Bateria de lítio recarregável, 3,7V — carrega pelo cabo USB incluído
PILHAS DO CONTROLE REMOTO	2 x AA de 1,5V (não incluídas)
PNEUS	Todo terreno, com suspensão nas 4 rodas
IDADE RECOMENDADA	+8 anos, sempre com supervisão de um adulto

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS



CARREGAMENTO DA BATERIA

1. INSTALAR A BATERIA

Conecte o conector da bateria ao conector correspondente dentro do chassi, alinhando a polaridade, e posicione-a em seu compartimento.

2. FECHAR A TAMPA DO COMPARTIMENTO

Encaixe e ajuste a tampa do compartimento da bateria na parte superior do chassi.

3. CONECTAR O CABO DE CARREGAMENTO

Conecte o conector de carregamento à bateria, e a extremidade USB a uma fonte de energia de 5V DC (carregador de parede, PC ou power bank). Utilize somente o cabo USB fornecido.


4. CARREGAR COMPLETAMENTE

Carregue a bateria completamente antes do primeiro uso. O tempo de carga pode variar conforme a fonte utilizada.


5. DESCONECTAR

Ao concluir a carga, desconecte o cabo antes de usar o carro.

INSTALAÇÃO DA BATERIA



b) Procedimento de carregamento



PRECAUÇÕES DE CARREGAMENTO

- Não deixe a bateria carregando sem supervisão nem durante a noite.
- Use somente o cabo de carregamento incluído; não o substitua por outro.
- Se o cabo, o conector ou a bateria apresentarem danos, deformações ou aquecimento excessivo, interrompa a carga imediatamente e não use o produto.
- Não carregue o produto sobre superfícies inflamáveis nem perto de fontes de calor.

CONTROLE REMOTO — FUNÇÕES E PILHAS

CONTROLE REMOTO



1. ABRIR A TAMPA DE PILHAS

Localizada na parte inferior traseira do controle remoto.

2. COLOCAR AS PILHAS

Insira 2 pilhas AA de 1,5V respeitando a polaridade (+/ -) indicada dentro do compartimento.

3. FECHAR A TAMPA

Certifique-se de que fique bem encaixada antes de ligar o controle.

AVISOS DE SEGURANÇA E CUIDADOS**AVISOS DE SEGURANÇA**

- Uso recomendado para maiores de 8 anos, sempre com supervisão de um adulto.
- Contém peças pequenas: manter fora do alcance de crianças menores de 3 anos.
- Usar em espaços abertos e livres, longe de vias públicas, escadas, piscinas ou outros corpos de água.
- Não usar sob chuva nem submergir o carro ou o controle remoto em água.
- Manter mãos, cabelo e roupas afastados das rodas e peças móveis enquanto o carro estiver em funcionamento.
- Não expor o produto a fontes de calor, chamas ou luz solar direta prolongada.
- Desligar o carro e o controle remoto após cada uso.
- Retirar as pilhas do controle remoto caso não seja utilizado por um período prolongado.
- Não desmontar, perfurar ou modificar a bateria recarregável do veículo.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Limpar o carro com um pano seco ou levemente úmido; não usar solventes nem produtos abrasivos.
- Verificar periodicamente se as rodas, parafusos e peças da suspensão estão firmes.
- Guardar o carro e o controle remoto em local seco, longe da umidade e da luz solar direta.
- Se o produto não for utilizado por um período prolongado, carregar a bateria ao menos parcialmente antes de guardá-lo.

