Limpieza y mantenimiento

Limpieza de la cuchilla cónica



1. Limpie la cuchilla con un cepillo de limpieza.

2. La hoja se puede quitar para limpiarla.

La cuchilla móvil se puede volver a sintonizar y luego limpiar el cabello entre la cuchilla móvil y la cuchilla fija.

Mantenimiento de la cuchilla cónica

Antes o después del uso, gotee un poco de aceite en los puntos rojos de la cuchilla como en la imagen de la izquierda.

SERVI TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
11 6260 1114 (sólo texto)
servicitecnico@servitech.com.ar

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

CORTADORA DE PELO CANINA
CPL52



GADNIC GARANTIZA

CORTPE52

Nombre de las partes



Método de uso del enchufe

1. Coloque las baterías recargables en la máquina de pelo y conecte el cable de carga para iniciar la carga.
2. La luz de carga roja significa cargar.
3. La luz roja de carga se apagará cuando esté completamente cargada.

Función de longitud fija

A: Recorte con función de peine limitada para corte de pelo o el pelo lateral.
Largo especial (3,6,9,12 mm) 4 tipos de ajuste de longitud para controlar la longitud del cabello.
B: Regulador de límite de cuchilla: 5 tipos de ajuste de longitud de 0,8 mm a 2,0 mm.

1. Determine la longitud necesaria del cabello.
2. Seleccione el peine de límite apropiado.



3. Afine la cuchilla.

Mover el botón hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la cuchilla (0.8 mm~2.0 mm)

Límite la instalación del peine:
Al igual que en la imagen, sostenga ambos lados y presione las posiciones de los botones. (Nota: el peine no debe aflojarse ni caerse fácilmente después de haber sido puesto a tope).

Límite de desmontaje del peine:
Retire las posiciones empalmadas con las manos en ambos lados y luego retire el peine.

Extracción e instalación de la cuchilla

Remover la cuchilla

- Al igual que en la imagen, presione hacia abajo la cuchilla móvil con el pulgar y luego retire la cuchilla.

- Sujete con la otra mano para evitar que la cuchilla se caiga.

Instalación de la cuchilla

- Ajuste el anillo de ajuste a 1.9 mm antes de instalar la cuchilla.

- Dirija la cuchilla (B) hacia la ranura del cortapelos (A) y conéctela.

- Empuje la cuchilla hacia abajo hasta que haga clic.