GADNIC

MANUAL DE USUARIO

MASAJEADOR DE PIES
SAFARI

MASAJ148

Lista de Contenido

Garantía 2
Componentes del Producto 3
Características y Esquema de uso 4
Ajustes 5
Operación 7
Solución de Problemas 8
Mantenimiento 9

Garantía

01) La garantía no es transferible.
02) Los usuarios pueden disfrutar de una garantía gratuita desde la fecha de compra durante el periodo de garantía.
03) La garantía del producto es válida por 12 meses a partir de la fecha de compra.
04) El proveedor deberá proporcionar una tarjeta de garantía.
05) La fecha de compra se basará en el ticket emitido por los minoristas.
06) Esta garantía, no se aplicará a arrendamiento, comercio, instituciones y otros propósitos comerciales.
07) Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía:
a. Destrucción causada por factores humanos, incluido el entorno de uso inadecuado, fallas de mantenimiento, operación no según las instrucciones y los daños causados por un uso inadecuado, etc.
b. Desmontaje, reparación y modificación del producto sin autorización;
c. Daños causados por el mal transporte de los usuarios después de la compra;
d. Daños resultantes de cualquier otra fuerza mayor (como inundaciones, incendios, rayos y terremotos);

Componentes del producto

- Superficie central: seis botones independientes que controlan la configuración y las funciones de los productos.
- Almohadilla masajeadora central: masaje - acupresión en los arcos con calefacción.
- Almohadilla masajeadora trasera: masaje- acupresión en la parte posterior.
- Almohadilla masajeadora trasera: masaje - acupresión en los talones.
- Bolsa de aire interior - Presión de aire en los empeines.
- Funda de tela desenfundable y lavable - limpieza.
- Enrollador de cordón - mantiene las cosas ordenadas.

Características y Esquema de uso

➢ **Características del producto**
01) Diseño en forma de huevo, ligero y portátil;
02) Una combinación de una variedad de funciones que incluyen masaje, masaje con rodillos y acupresión, presión de aire y calefacción;
03) Almohadilla masajeadora que brinda masajes completos y acupresión profunda para limpiar los meridianos del cuerpo y las zonas de reacción del pie;
04) Funda removible y lavable, lo que le permite mantenerlo limpio en cualquier momento;
05) Envoltura de cable, dando vida a la comodidad.

Diagrama de uso

Ajustes

Botón del temporizador: para configurar el tiempo del masaje en el temporizador

Botón de calefacción: cuando el producto está encendido, presione este botón para controlar la calefacción de forma independiente

Botón de encendido: para encender el producto

Pantalla

Botón Aire: para controlar la bolsa de compresión del aire

Botón de intensidad: para cambiar la intensidad del masaje. El producto proporciona 3 intensidades a elegir

Botón de modo: para cambiar entre los modos de masaje, este producto proporciona 5 modos de masaje

Ajustes

Botón de encendido: para encender/ apagar el producto

Botón de calefacción: cuando el producto está encendido, presione este botón para controlar la calefacción de forma independiente

Botón del temporizador: para configurar el tiempo del masaje en el temporizador

Botón de intensidad: para cambiar la intensidad del masaje. El producto proporciona 3 intensidades a elegir

Botón de modo: cambia entre los modos de masaje, este producto proporciona 5 modos de masaje

Operación

➢ **Coloque el masajeador de pies en el suelo frente a una silla cómoda y conéctelo a la toma de corriente.**
1) Encienda la unidad con el interruptor de encendido.
2) Establezca el tiempo con el botón del temporizador, se puede ajustar a 5-10-15-20-25-30 minutos. El tiempo predeterminado es de 15 minutos.
3) Establezca la intensidad mediante el botón de intensidad, puede escoger entre 3 niveles para diferentes demandas. La intensidad predeterminada es el nivel 1.
4) Configure el nivel de compresión de aire con el botón de aire.
5) Activar /desactive la calefacción con el botón de calor.
6) Establezca el modo entre los 5 tipos mediante el botón de modo.

a) Modo 1: aire encendido + calefacción encendida + giros de dos direcciones del motor
b) Modo 2: aire encendido + calefacción encendida + giro del motor intermitentemente en el sentido de las agujas del reloj
c) Modo 3: aire encendido + calefacción encendida + giro del motor intermitentemente en el sentido contrario de las agujas del reloj
d) Modo 4: aire apagado + calefacción encendida + giro del motor en dos direcciones
e) Modo 5: aire encendido + calefacción encendida

7) Apague el interruptor de alimentación para apagar el producto por completo y desenchúfelo del tomacorriente después de usarlo.

Solución de problemas

Consulte los siguientes consejos y posibles soluciones si surgen problemas durante el uso de este producto. El producto puede ser devuelto a su proveedor o enviado a inspección y reparación por parte de técnicos autorizados.

Problema	Posibles Causas	Soluciones
No funciona	1. Está desenchufado. 2. No presione el botón de encendido	1. Conecte el producto a la toma de corriente. 2. Presione el botón de encendido
De repente deja de funcionar	1. Desconectado de la energía 2. Duración de la operación superior a 15 minutos 3. Mal funcionamiento del producto 4. Temperatura presente de funcionamiento provocando que las almohadillas del masaje dejen de girar	1. Comprueba si el producto está conectado o no 2. Reinicie el producto 3. Reinicie el producto 4. Reinicie el producto

Mantenimiento

➢ **Almacenamiento**
01) El producto debe colocarse en una caja y almacenarse en condiciones seguras, secas, bien ventiladas y frescas cuando no está en uso.
02) No barcia el interruptor de encendido y el cable.
03) No cuelgue el producto con el cable.
04) Evite rayar la superficie del producto con objetos afilados.
05) No exponga el producto a la luz solar directa ni a altas temperaturas.

➢ **Limpieza**
01) Asegúrese de que el botón de encendido esté apagado y desenchufado el cable de alimentación antes de limpiar
02) Utilice un paño seco para limpiar la superficie del producto.
03) No cuelgue el producto por el cable.
Nota
01) No utilice detergentes corrosivos, como benceno o diluyente, para limpiar el producto.

➢ **Mantenimiento**
01) Mantenga el producto limpio y alejado de condiciones de alta humedad.
02) Utilice una cubierta antipolvo (no incluida en la caja) para cubrir el producto y evitar que entre polvo si no se usa durante un largo periodo de tiempo.

SERVI TECH
SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar
✆ **11 4200 7314 (sólo texto)**
servicioteccnico@servitech.com.ar