

GADNIC

ELECTRONICS

GD-LN36



Servicio Técnico Oficial Gadnic

SERVITECH

www.servitech.com.ar

Tel. 011 5278 1149

Whastapp: 11 6260 1114

serviciotecnico@servitech.com.ar

La linterna GD-LN36 es un tipo de linterna de cabeza súper brillante con tres luces LED, una de las cuales es una luz brillante en el medio y dos lentes ópticos en ambos lados, combinando perfectamente las tres luces.

Características del producto

Utiliza un faro de lámpara CREE T6 original y dos faros de lámpara XPE. Diseño estructural anti-reverso, lo cual quiere decir que si la batería se instala al revés, no funcionará pero tampoco dañará el producto.

Bajo consumo de energía, consumo de energía en reposo menor a 20 UA.

Usos posibles: Excursionismo, campamentos, incursiones de exploración, caza, pesca, reparaciones, usos domésticos y otros.

Parámetros del producto

Material: ABS + aleación de aluminio

Modelo de los faros de la lámpara: un CREE T6 y dos XPE

Número de faros: Tres

Brillo: 8000 LM

Modos de funcionamiento: Luz del medio encendida – luz de ambos lados encendidas – las tres luces encendidas – luz tipo ambulancia (estroboscópica)

Energía de funcionamiento: 2 baterías recargables 18650

Capacidad de la batería: 2x 5000mAh

Voltaje medido: 2.7 a 4.2 V

Tiempo de funcionamiento: 2 horas

Distancia / Rango de irradiación: 100 a 200 metros / 120°

Especificaciones de carga: Entrada 100 a 240 V / salida 4.2 V

Tamaño de la interface de corriente directa: 3.5 * 1.35 mm

Tiempo de carga: 3 horas

Grado de resistencia al agua: IPX4

Garantía: 1 año

Instrucciones de uso:

1. Instalación de la batería:

Coloque la batería en el compartimiento correspondiente a la batería, asegurándose que las polaridades positivas y negativas están colocadas correctamente.

2. Modo de funcionamiento:

Presione la primera vez para encender la luz del medio. Presione una segunda vez para encender solamente las luces de los laterales. Presionar una tercera vez encenderá las tres luces. Presione por cuarta vez para luces estroboscópicas (tipo ambulancia). Finalmente, presione por quinta vez y el todas las luces se apagarán.

3. Luz indicadora:

Una luz roja indica que la batería del equipo está siendo cargada. Una luz

verde indica que el proceso de carga se ha completado.

Precauciones:

1. En caso de no usar el equipo por un largo periodo de tiempo, por favor retire la batería.
2. No desarme el equipo por su propia cuenta.
3. Se recomienda utilizar solamente el cargador original de la lámpara o cargadores de celulares. No utilice arbitrariamente con otros cargadores no estándares pues de hacerlo existe el riesgo de afectar perjudicialmente el tiempo de carga y la vida útil de la batería debido a la incompatibilidad del cargador e incluso ocasionar severos accidentes.
4. El tiempo de carga de este producto es 3 horas. Una vez completa la carga, se debería desconectar el cargador de la fuente de energía lo más pronto posible para evitar accidentes innecesarios.
5. Durante la carga, por favor mantenga el equipo alejado de materiales inflamables y explosivos, ambientes de alta temperatura, niños, ambientes polvorientos.