

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Ozonizador
Esterilizador



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

OZONO010

Nombre de cada parte



ESPECIFICACIÓN

Peso:	228g
Tamaño del producto :	115x115x43mm
Tensión de entrada :	DC 5V
Consumo:	3W

Método de aplicación

Este producto tiene una batería recargable incorporada, que se puede utilizar en cualquier espacio después de la carga, como frigoríficos, aseos, dormitorios, oficinas, armarios, zapateros, coches, etc., con función de desinfección, desodorización.

1. Función de tecla de encendido: pulse prolongadamente el botón de encendido para empezar a trabajar. El modo de ciclo de esterilización es el modo por defecto. Pulsando brevemente el botón de encendido se cambia el modo de esterilización (secuencia de modos: ciclo-normal-fuerte).

2. Modo de esterilización cíclica: cuando la luz azul del indicador parpadee, la máquina permanecerá en reposo durante 8 horas tras 3 minutos de funcionamiento. La máquina realiza ciclos de este modo de movimiento hasta que se agota la energía.

3. Modo de esterilización normal: la luz verde indica intermitente, y se apagará automáticamente después de 30 minutos de trabajo.

4. Modo de esterilización fuerte: la luz púrpura indicadora parpadea, y se apagará automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento. apagarse automáticamente después de 90 minutos de trabajo.

5. Indicador de batería: cuando la batería está demasiado baja, la luz indicadora parpadeará rápidamente (indicando que necesita cargarse). La luz roja indicadora parpadeará lentamente cuando se esté cargando. La luz roja indicadora se encenderá cuando esté completamente cargada.

Atención

1 Durante la desinfección con ozono y en los 30 minutos siguientes a la desactivación de la desinfección con ozono.

¡apagado, Las personas o los animales no están permitidos en la máquina permanece en una habitación o espacio! ¡De lo contrario puede producir el daño corporal!

2.Los usuarios deben cumplir estrictamente con el artículo 1, el usuario causado por el uso ilegal de este dispositivo por personas o animales lesión! la empresa no asume ninguna responsabilidad!

3.Después de usar esta máquina para llevar a cabo la desinfección con ozono se puede descomponer en oxígeno por sí mismo, no producirá licencia residual.

4.Asegúrese de tener las manos secas cuando enchufe y desenchufe la fuente de alimentación. No opere la máquina con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

5.Cuando se utilice en un ambiente húmedo, como un cuarto de baño o una cocina, tenga cuidado de no rociar agua sobre la máquina para evitar dañarla.

6.La máquina contiene módulo de ozono de alta presión, los no profesionales no desmontar o reparar, si es necesario puede ponerse en contacto con esta empresa para llevar a cabo el tratamiento de mantenimiento.

7.Esta máquina está equipada con batería de litio recargable, por favor desconecte la alimentación después de la carga.