

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SMARTWATCH
SMARTW-194



RELO0194

¡Gracias por elegir nuestro producto!

Para tener una comprensión completa y usar este dispositivo, para conocer todas las características y el método de operación simple, lea primero este manual.

Las funciones en el manual del usuario pueden ser un poco diferentes con las físicas.

Los errores tipográficos en este manual y las discrepancias se actualizarán oportunamente con los últimos productos. Si tenemos actualizaciones, este manual estará sujeto a cambios sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Observación: El producto es resistente al agua con nivel IP68, está disponible para usarlo mientras se lava las manos, nada, llueve, etc.

No lo use cuando tenga una ducha/baño caliente o sauna, los vapores entrarán en el host y dañarán los componentes periféricos. Todos estos están más allá del alcance de la garantía.

Manual de operaciones:

Botón de encendido/apagado: pulsación larga para encender/apagar el reloj; pulsación corta para volver al modo de espera. Mantenga presionado durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo.

Instrucciones táctiles: deslice hacia la izquierda para ingresar al menú principal, toque el ícono para ingresar a una función, deslice hacia la derecha para regresar, deslice hacia la izquierda para ingresar al siguiente nivel de la función.



Cambio de carátulas del reloj: mantén presionada la carátula del reloj y deslízala hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar diferentes carátulas del reloj.

Cambio de la correa del reloj: tire hacia adelante con una mano, empuje hacia adelante con la otra mano al mismo tiempo, la correa del reloj se puede desarmar fácilmente.



Instrucciones de carga:

Este producto adopta carga magnética. Coloque el punto de carga conectado a la parte posterior de los pines de carga del dispositivo, se cargará automáticamente. Admite PC USB o cargador estándar de 5V. 70 minutos para cargar completamente el dispositivo.

⚠ Precaución: No haga que el cable de carga magnético conecte 2 pines con material conductor al mismo tiempo, puede provocar un cortocircuito.

La conexión entre el reloj y el teléfono móvil:

Primero, debe descargar en el teléfono móvil la aplicación "M Active" y la puede instalar mediante dos maneras:



1. Teléfono Android/iOS: escanee la siguiente imagen del código QR mediante navegadores o cualquier escáner para descargar "M active".
2. Teléfono Android: busque y descargue la aplicación "M active" de Google Play; Teléfono iOS: busque y descargue la aplicación "M active" de App Store.

Conexión Bluetooth 4.0: después de la instalación, encienda el Bluetooth del teléfono celular y la aplicación M Active, confirme las notificaciones, la ubicación, todos los permisos estén habilitados, toque Dispositivo - Agregar dispositivo, busque el dispositivo "Watch6_LE" y toque conectar.

Algunos teléfonos Android necesitan activar el GPS para conectarse.

Conexión Bluetooth 3.0: en el lado del reloj Bluetooth - buscando Bluetooth - seleccione activar Bluetooth - toque el nombre de su teléfono celular en la lista, confirme la conexión en el extremo de su teléfono celular. Entonces estará conectado con el éxito.

Solo cuando Bluetooth 3.0 y 4.0 están conectados, el reloj puede tener un rendimiento completo, deslice hacia abajo el reloj y verá el ícono de Bluetooth, el color verde en la parte superior significa que Bluetooth 3.0 está conectado, el color azul en la parte inferior significa que Bluetooth 4.0 está conectado.

Como el protocolo Bluetooth es diferente entre todas las marcas de teléfonos móviles. A veces, la conexión Bluetooth será inestable entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. Reinicie el Bluetooth, luego intente conectarse nuevamente o restablezca la configuración de fábrica. Si el sistema parece detenido, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos para reiniciar el reloj.

Cómo configurar las notificaciones:

En la configuración de teléfonos - Administración de aplicaciones, busque "M Active" - Administración de permisos, active todo a continuación.

En las notificaciones: busque "M activo", active todo para permitir. En "M Active"- "Aplicación push", seleccione todo lo permitido. En el teléfono, asegúrese de permitir que sus aplicaciones, como Whatsapp, Facebook, Notificación por correo electrónico permitida, se puedan enviar al centro de notificaciones del teléfono.

Introducción de la función principal:

Llamada

Marcar: llamada Bluetooth a través del teléfono celular.

Agenda: Sincroniza todos los contactos en el teléfono celular, el máximo es de 200 contactos.

Registros de llamadas: sincroniza todo el historial de llamadas en el teléfono celular.

SMS: sincroniza todos los mensajes en el teléfono móvil (no es compatible con teléfonos iOS todavía).

Notificaciones: sincronice todas las notificaciones del teléfono, como Facebook, Whatsapp, SMS, correo electrónico, etc. Si desea mostrar las notificaciones con contenido, debe configurar para mostrar los detalles de la función de notificación de Facebook y Whatsapp en las aplicaciones del teléfono. Vibrará para llamadas y mensajes entrantes.

Bluetooth: busque el dispositivo que desea conectar o desconecte los dispositivos.

Podómetro: Verifique los pasos que caminó durante el día, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Todos los días a las 0 en punto, todos los datos se guardarán automáticamente y se restablecerán a 0. Deslice hacia arriba la opción de ingreso; estado, encendido y apagado; historial, puede verificar registros locales de 7 días; meta, establezca un objetivo para los pasos diarios; Ingrese toda su información, como género, altura, peso, etc. para medir con mayor precisión los datos de sus pasos.

Monitor de sueño: el reloj inteligente se encenderá automáticamente de 9 p. m. a 9 a. m. Registra la duración y la calidad de su sueño, lo ayuda a ajustar un mejor tiempo de descanso y mejora la calidad del sueño. Deslice hacia arriba las opciones de entrada; estado, encendido y apagado; historia, echa un vistazo al sueño profundo y al sueño ligero; instrucción.

Monitor de frecuencia cardíaca: use el reloj firmemente con su muñeca, la mejor posición sería la parte superior de la muñeca, alrededor de 20 segundos mostrará los datos de frecuencia cardíaca en tiempo real, deslice el menú hacia abajo en el historial, el modo incluye medida única y medida continua; e instrucción. En términos generales, el valor normal es 60-90 veces.

ECG: adopte la frecuencia cardíaca óptica y la tecnología combinada de ECG, luego de aproximadamente 30 segundos se muestran los datos, después de la prueba aparecerá ToAPP, significa que los datos de ECG se guardarán en el teléfono.

Presión arterial: coloque las manos planas sobre una superficie y no las mueva. Cuando esta función está activada, necesita entre 45 y 50 segundos de medición y lectura para proporcionar un resultado.

Temperatura: La temperatura corporal normal es de 35,9 a 37,2° y varía de vez en cuando todos los días. La temperatura máxima diferente es de 1 grado. La temperatura por encima de 37,3 es fiebre de bajo grado.

Gesto: soporte para silenciar la rotación de llamadas, silenciar la alarma, sistema de activación de gestos (es decir, al levantar la mano se encenderá automáticamente la pantalla), agitar para contestar una llamada.

Cara: se pueden elegir dos caras en espera.

Reloj: tipo de reloj, hay 4 esferas de reloj en espera para elegir.

Sonido: puede seleccionar el perfil de la persona que llama, seleccionar Tonos de llamada, seleccionar tonos de notificación.

Volumen: Volumen ajustable para medios, tonos de llamada, notificaciones, etc.

Alarma: puede configurar 5 alarmas, presionar prolongadamente puede cancelar la alarma.

Cronómetro: cronometraje único, toque el ícono izquierdo para comenzar a cronometrar y toque para pausar, toque nuevamente para el tiempo acumulativo.

Configuración de Bluetooth: enciende/apaga el Bluetooth en el reloj.

Acerca de: puede ver el modelo del reloj y la versión del software.

Sedentario: establezca recordatorios de tiempo prolongado para sentarse, recuerde que tiene que estar de pie cuando se acabe el tiempo.

Anti-pérdida: haga clic en "buscar teléfono", el teléfono conectado sonará como advertencia, después de encontrar el teléfono, toque "Finalizar" en el teléfono para detener la alarma, funciona tanto en el lado del reloj como en el de las aplicaciones.

Transmisión de datos: teléfono móvil para descargar la aplicación Fondo, después de que la conexión sea exitosa, se pueden transmitir datos de pasos, datos de frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y los deportes al teléfono móvil.

**SERVI
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar