

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



CABINA PARA UÑAS

MANI0008

1. Lista de elementos que incluye

1. Dispositivo de secado de uñas con lámpara UV LED
2. Fuente de alimentación
3. Instrucciones
4. Set de herramientas

2. Funcionamiento de los elementos

1. Pantalla táctil
2. Configuración de tiempo regresivo de 10 segundos
3. Configuración de tiempo regresivo de 30 segundos
4. Configuración de tiempo regresivo de 60 segundos
5. Configuración de tiempo regresivo de 99 segundos
6. Conexión de fuente de alimentación

3. Diseñado para manicuras o profesionales de las uñas.

Puede rápidamente secar uñas de gel / uñas postizas.

4. Una vez la máquina se encienda, el usuario podrá seleccionar el tiempo de uso 10s / 30s / 60s / 99s (En modo de baja temperatura).

La potencia aumentará a medida que el tiempo vaya decreciendo.

Si el usuario opta por no seleccionar ningún tiempo predeterminado, el sensor infrarojo se activará cuando usted ingrese sus manos o pies dentro de la cabina.

Cuando el tiempo está corriendo, el display mostrará el tiempo restante.

5. Instrucciones técnicas

1. 36 LEDS
2. Máxima potencia de consumo 120 W
3. Tensión de entrada 100-240V 50/60 Hz 2A
4. Tamaño: 280x200x95 mm
5. Longitud de onda 365+405 nm

6. Precauciones

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la lámpara.

1. Utilícela correctamente.
2. No ingrese ningún líquido dentro del aparato ya que puede causar daños.
3. Cuando el botón de configuración del tiempo deja de funcionar por favor no utilice más el aparato.
4. Cuando deje de utilizarlo, desenchúfelo.
5. Por favor no utilice el aparato cuando el adaptador falle o esté dañado.
6. Por favor no exceda los 600 minutos de utilización de la lámpara ya que puede afectar su ciclo de funcionamiento.
7. Nunca se exponga o mire directamente a la luz UV por un periodo prolongado de tiempo ya que la radiación UV puede llegar a dañar sus ojos o su piel.

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 **11 6260 1114 (sólo texto)**
serviciotecnico@servitech.com.ar