

130*190MM

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



Cabina LED de Uñas
B16 PRO

MANI0056

01 Lista de embalaje

1. Lámpara* 1ud
2. Fuente de alimentación* 1ud
3. Manual* 1ud

02 Descripción

1. Sensor de movimiento infrarrojo
2. Pantalla digital LCD
3. Temporizador 10s
4. Temporizador 30s
5. Temporizador 60s
6. Esterilizar 300s
7. Conector adaptador
8. Tubo uvc



03 Descripción del producto

Esta lámpara de uñas diseñado para expertos profesionales de uñas, puede curar rápidamente UVgel/Builder/LED gel

desinfección UV alcanza el 99,99%

UVC tubo mata bacteria mediante la destrucción de ADN o ARN, para detenerlos de reproducirse y generarse.

Mata microorganismos: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, P.aeruginosa, Candida albicans.

04 Modo de uso

Cuando el temporizador esté funcionando, la pantalla mostrará los correspondientes 10s/30s/60s para la cuenta atrás, en este momento saque la mano fuera, la luz no se apagará automáticamente, es necesario tocar .

Si la pantalla muestra 000, en este momento, introduzca la mano y el tiempo mostrado es en el sentido de las agujas del reloj.

La hora mostrada está en el sentido de las agujas del reloj, saque la mano y la pantalla se apagará automáticamente. Se apaga automáticamente.

Coloque el artículo en la caja de esterilización. Cierre la tapa y pulse el botón "300S STERILIZE" para comenzar, se encenderá la luz indicadora STERILIZE 25%, luego la luz indicadora 50%, 75%, 100%. Después de 300 segundos la luz se apagará y la esterilización se habrá completado.

05 Parámetros

HW 42 perlas UV/LED (365+405 nm), 2 tubos UVC.
B potencia máxima 148w(Max)
Adaptador: Entrada nominal: AC100-240V,50-60Hz,
Salida nominal: DC12V
Tamaño: 275x235x112mm

06.Precauciones

1. Lea atentamente el manual antes de utilizar el aparato.
2. Por favor, utilice el adaptador estándar en caso de que el parámetro
3. incompatibilidad de otros adaptadores que causará daños en el dispositivo
4. No deje que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar que la lámpara
5. impatibilidad de otros adaptadores que causará daños en el dispositivo
6. No utilice el aparato con un temporizador incorrecto.
7. Desconecte el adaptador cuando no lo utilice durante un periodo prolongado.
8. No utilice el adaptador incorrecto en caso de riesgo potencial.
9. El tiempo de trabajo continuo no debe ser superior a 600 segundos, en caso de que la vida útil de la máquina se reduzca.
10. No deslumbrar a la luz para evitar daños en los ojos
11. En particular, no permita que la luz ultravioleta brille sobre su ojo o cualquier parte de su cuerpo para evitar lesiones.
12. El instrumento sólo puede utilizarse para la desinfección y protección rutinarias
13. y no puede utilizarse con fines comerciales ni como dispositivo médico.