

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

PUERTA DE SEGURIDAD RETRÁCTIL

**SERV
TECH**

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar




BEBE0099

210x285mm

Puerta de seguridad retráctil

IMPORTANTE LEA Y SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.



Componentes		
Soportes	Cintas adhesivas	Tornillos de fijación
A1x1 A3x1	x2 x2 x2	M8x40 x9
A2x1 A4x1	x2 x2 x2	PA4x50 PA4x25

Aviso legal:

*Antes de la instalación, asegúrese de que los tornillos sean adecuados para la superficie.


*Se utilizan tornillos más cortos en superficies de madera.

PA4x25
Nota 1: En función de la dureza de la superficie de la madera, si es necesario puede pretaladrar agujeros de 2,5 mm de diámetro antes de aplicar el tornillo.

PA4x50
M8x40
Nota 2: Taladre previamente los orificios en la pared antes de utilizar el tubo de expansión.


PA4x25
M8x40
*Los tornillos más cortos y los tornillos de expansión se utilizan en paredes sólidas, como paredes de hormigón o paredes de azulejos con faldones.

Ubicación Posición de fijación




Advertencia

Antes de la instalación, asegúrese de que A3 y A4 se van a utilizar en la superficie adecuada.



* Si A3 y A4 se fijan en el mismo plano, en comparación con la superficie de A1 y A2, los tornillos deben montarse en los orificios A3A/A4A.
* Si A3 y A4 se fijan en el ángulo de intersección, en comparación con la superficie de A1&A2, los tornillos deben montarse en los orificios A3B/A4B.




Para puertas, pasillos y parte inferior de escaleras




Escaleras



Marco de la puerta



Puertas



Emplazamientos

Solución de problemas:

Si el enganche de los A5&A6 en los soportes resulta difícil, verifique lo siguiente:

- Los soportes están nivelados.
- Las distancias horizontales entre los soportes superior e inferior son iguales.
- Los soportes están directamente verticales (a plomo) entre sí a cada lado de la puerta. Para obtener los mejores resultados, utilice un movimiento lento y suave para enganchar el A5&A6 a los soportes.

ADVERTENCIA


- Guía de seguridad:
- Si hay zócalo en la pared, ajuste la posición del soporte inferior en función del zócalo. Si no hay zócalo en la pared, no coloque el soporte inferior a más de 12 cm del suelo.
- La puerta de seguridad es adecuada para su uso con niños desde los 6 meses hasta los 24 meses de edad.
- Para instalar la puerta fuera del marco de la puerta, se recomienda una puerta de malla estándar de 140 cm de ancho para una apertura de puerta de 110 cm, y reservar 30 cm de longitud de malla para mayor seguridad. Por ejemplo, una puerta de malla de 180 cm de ancho es adecuada para una apertura de puerta de 150 cm, mientras que una puerta de malla de 350 cm de ancho es adecuada para una apertura de puerta de 320 cm.
- Para evitar lesiones graves o la muerte, instale la puerta o el cerramiento de forma segura y utilícelo según las instrucciones del fabricante.
- Nunca deje al niño desatendido cuando utilice este producto.
- Una instalación incorrecta puede ser peligrosa.
- No utilice la puerta de seguridad si falta algún componente o está dañado.
- La puerta protectora no debe instalarse a través de ventanas ni en posiciones suspendidas.
- Nunca lo utilice con un niño que pueda trepar o desalojar la puerta o el cerramiento.
- Peligro para niños mayores si trepan por encima del producto.
- Prohibido instalar este producto en puertas de cristal. Instale este producto contra puertas o paredes fiables.
- Prohibido instalar la puerta de seguridad en la parte superior de las escaleras.
- Si el producto se utiliza en la parte inferior de las escaleras, para evitar que los niños suban, debe colocarse en el escalón más bajo.
- No coloque ningún artículo que pueda ser agarrado por niños o mascotas cerca de este producto para evitar lesiones.
- Antes de utilizar este producto, inspeccione cuidadosamente si hay alguna pieza suelta y si es necesario apretar alguna pieza.
- Asegúrese de que el producto a instalar esté horizontal y plano sobre el suelo.
- Compruebe regularmente que la puerta de seguridad está correctamente instalada y asegurada.
- La puerta protectora debe instalarse entre superficies rígidas, como madera o paredes duras.

210x285mm


Instalación




1. Aplique ligeramente la puerta protectora a la pared, ajuste la altura del soporte inferior móvil B2 adecuada al zócalo y fíjelo con un tornillo. A continuación, coloque A1&A2 en B1&B2 respectivamente.
(Si no hay zócalo en la pared, no coloque el soporte inferior B2 a más de 12 cm del suelo).




2. Limpie la superficie y déjela secar bien, después arranque el papel antiadherente de las cintas de los soportes (A1&A2); NO toque el adhesivo, pegue la puerta protectora en la pared.




3. Pulse el botón C3 y levántelo para extraer la puerta protectora de A1&A2.




4. Marque los orificios para los tornillos de A1&A2 y asegúrese de que A1&A2 estén verticales.




5. Retire los soportes (A1,A2) de la pared, taladre los orificios marcados para los tornillos, inserte los tubos de expansión y, a continuación, utilice los tornillos para fijar los soportes (A1,A2) correctamente.



6. Coloque el B2 en A2, abroche el B1 en A1. Asegúrese de que A1&B1, A2&B2 se abrochan bien en el hueco respectivamente. En este momento, la etiqueta lateral cambiará de rojo a verde si se ha colocado correctamente.



7. Abra la puerta protectora, asegúrese de que la malla esté plana y sin arrugas. Coloque A3 y A4 en la posición deseada y marque la posición de los orificios de los tornillos de A3 y A4 según corresponda. Asegúrese de que A3 y A4 estén verticales.




8. Retire el soporte de A3 y A4, taladre los orificios marcados para los tornillos, inserte los tubos de expansión y, a continuación, utilice los tornillos para fijar los soportes (A3 y A4) correctamente.




9. Instalación finalizada y asegúrese de que el portón está en posición de bloqueo.

- Nota 1** Coloque siempre el soporte inferior B2 lo más cerca posible del zócalo/rodapié. (Si no hay rodapié en la pared, no coloque el soporte inferior B2 a más de 12 cm del suelo).
- Nota 2** Por favor, ajuste la posición de A1, A2, A3 y A4, luego saque la malla para comprobar si está equilibrada, y asegúrese de que la malla está nivelada.
- Nota 3** Taladre previamente los orificios en la pared antes de utilizar el tubo de expansión.

Utilización




1. Pulse C1 al mismo tiempo que empuja hacia delante C2 para desbloquear la puerta. La marca en el C2 cambiará a la marca roja de desbloqueo de la malla extensible.



3. Asegúrese de que A5 y A6 están bien enganchados en A3 y A4.



2. Sujete el asa y extraiga la barrera de malla, mantenga la superficie de la malla verticalmente plana, enganche A5 y A6 en A3 y A4 respectivamente.



4. Pulse el botón C1 para bloquear la puerta. Asegúrese de que la marca de bloqueo C2 cambia a la marca de bloqueo verde.

Para quitar la puerta del muro



1. Pulse el botón C3 y levántelo para extraer el portón con facilidad.



3. Pulse el botón C3 y levántelo para extraer el portón con facilidad.

Instalación incorrecta



1. Prohibido instalar la puerta de seguridad en medio de la escalera.



2. Prohibido la instalación de la puerta de seguridad en la parte superior de la escalera.

3. Prohibido instalar la barrera de seguridad en las puertas de cristal, ventanas y posiciones suspendidas