

# GADNIC

## MANUAL DE USUARIO

### PLUMERO DE AIRE COMPRIMIDO Z950



## Nombre de cada parte



## Especificación

|                     |                         |                             |  |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| Nombre del producto | <b>Soplador de aire</b> | <b>Battery Capacity</b>     | 7500mAh  |
| Modelo              | CF01                    | <b>Material</b>             | ABS  |
| Tensión de salida   | 12V                     | <b>Figura de ruido</b>      | ≤80dB  |
| Corriente de salida | 5V/2A                   | <b>Temperatura ambiente</b> | -20°C ~ 50°C   |
| Potencia de salida  | 40W(MAX~100W)           | <b>Método de carga</b>      | USB/Tipo-C   |
| Dimensión           | W1.88xD3.81xH6.5(inch)  | <b>Tiempo de carga</b>      | 4,5-6 horas  |
| Peso                | 375g                    | <b>Tiempo de uso</b>        | Modo bajo: About 50 min<br>Modo alto: About 25~30min |
| Maximum Speed       | 20000/35000/50000 RPM   |                             |  |

## Accesorios Introducción

Para una mejor experiencia, se han equipado piezas polivalentes. Puedes utilizarlas para desempeñar un papel activo en diversas situaciones.

|  |   |
|--|---|
|  | <b>Boquilla 1</b><br>Teclado/ordenador/pistas de ventanas/limpieza de lentes/ventilador eléctrico/persianas/placa base de impresora/globo/limpieza de coche/desagüe tras lavado de coche/ventilador contra incendios de aire acondicionado/cadena de bicicleta/hueco de banda de reloj/cajón/altavoz de smartphone hueco de sofá/red de silla de oficina/fumador usado.   |
|  | <b>Boquilla 2</b><br>Boquilla ① conector/barco de goma/kayak  |
|  | <b>Boquilla 3</b><br>Objetos flotantes/pelota de yoga/neumáticos/baloncesto/piscina hinchable   |
|  | <b>Boquilla 4</b><br>Cojín de aire/cama de aire   |
|  | <b>Accesorios de vacío</b><br>Mascota/lana/pelo/barba/teclado/ordenador /stand/host/limpia cristales/ventilador eléctrico/persianas/impresora/portátil/coche/aire acondicionado/web/limpia cajones/espacio audio/sillón de oficina<br>Nota: utilice el cepillo para limpiar, la superficie lisa puede aparecer arañazos, por favor tenga cuidado de usar. Si el filtro se obstruye, la succión se reduce. Por eso. Filtro de limpieza regular.<br>(se puede lavar con agua) |

### Otros accesorios

Cable de carga / Bolsa de almacenamiento / Manual de instrucciones

## Instrucciones de uso



### 1 Botón del ventilador

- Pulse el modo de descarga para mostrar la potencia, USB hacia atrás es recargable
- Pulse y mantenga pulsado para encender (apagar), la velocidad del viento está encendida y entrar en el estado de baja velocidad (P1)
- Pulse de nuevo para entrar en el estado de velocidad media (P2)
- Pulse de nuevo para entrar en el estado de alta velocidad (P3)
- Conmutación cíclica  
(Por favor, coloque los accesorios antes de usar)



### 2 LED button

- Mantenga pulsado para encender el estado de la luz (la luz blanca está siempre encendida)
- Pulse de nuevo para que las luces blanca y roja parpadeen rápidamente.
- Pulse de nuevo para que las luces blanca y roja parpadeen lentamente.
- Conmutación cíclica

Cuando se utiliza la función de soplado de polvo, la iluminación se puede utilizar al mismo tiempo.



### 3 Fácil de transportar y cargar en cualquier momento

- Con cable de carga USB.
- Puerto de carga Tipo-C.
- Se puede cargar con el teléfono/ordenador, etc.
- La luz roja parpadea cuando la batería está baja durante la carga.
- La luz azul está siempre encendida cuando está completamente cargada.

### Requiere atención

- Asegúrese de llevar una mascarilla (gafas) antes de utilizar la máquina. El polvo y el olor pueden inhalarse (entrar).
- No introduzca agua en el motor, y no soplo.
- Elimine el polvo. El polvo puede introducirse en el motor y provocar averías.
- No encienda el motor durante más de 10 minutos. Deje que el motor se enfríe temporalmente.
- Si lo utilizan mujeres con el pelo largo, tenga cuidado de que no entre pelo.
- Manténgalo alejado de los niños.
- No utilice el conjunto de boquilla y tubo al mismo tiempo.

COMPREG02

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC  
www.servitech.com.ar

© 11 6260 1114 (sólo texto)  
serviciotecnico@servitech.com.ar