

Cómo utilizar el espejo

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas de la parte posterior de la unidad e inserte 3* pilas alcalinas AAA. Asegúrese de que las pilas están colocadas correctamente, observando los signos + y - de la pila y del producto.
2. Pulse el interruptor de botón en la parte posterior para encender o apagar las luces.
3. Si no dispone de pilas, conecte el espejo con el ordenador o powerbank a través del cable USB para encender las luces LED.
4. Toque el sensor en la superficie del espejo durante 3s para aclarar u oscurecer la luz según sus necesidades.
5. Después de usarlo, vuelva a pulsar el botón para apagar la luz.

Instrucciones de mantenimiento y cuidado

- * Asegúrese siempre de guardar el aparato fuera del alcance de los niños para evitar que lo utilicen o jueguen con él sin supervisión.
- * Asegúrese de que el aparato no se moje (salpicaduras de agua, etc.) y no lo utilice con las manos mojadas.
- * Compruebe periódicamente que la ventosa sigue firmemente sujeta a la pared.
- * Elimine las manchas, salpicaduras y gotas con un paño seco y suave.
- * No utilice limpiadores abrasivos ni esponjas.
- * Los cosméticos y los residuos de grasa deben eliminarse con un paño de microfibra húmedo, sin añadir detergentes de limpieza.
- * No se asumirá ninguna responsabilidad por daños al producto o a la superficie resultantes de una instalación o manipulación inadecuadas o cuidado inadecuado.

- Perfecto para afeitarse y aplicar tratamientos faciales

GADNIC

MANUAL DE USUARIO
ESPEJO LED ADHERENTE



ESPOS12

Montaje

1. Extraiga el espejo de su embalaje.
2. Limpie la superficie sobre la que se instalará el espejo. La superficie debe estar libre de polvo y grasa.
3. Presione firmemente la ventosa sobre la pared hasta la posición deseada. (La ventosa funciona en azulejos, cristal, cerámica, mármol y la mayoría de superficies planas)
4. Gire suavemente la base de succión en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un chasquido.
5. Gire hasta el ángulo deseado.


Desmontaje

1. Gire suavemente la base de aspiración en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Afloje la base de la pared utilizando la lengüeta de la ventosa.


Instrucciones de uso de las pilas

- Utilice siempre pilas del tamaño y calidad adecuados.
- Sustituya las pilas usadas por un juego idéntico de pilas al mismo tiempo todas a la vez.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar o recargables.
- Limpie el compartimento de las pilas antes de instalarlas.
- Instale las pilas correctamente respetando la polaridad (+ y -).
- Cuando las pilas empiecen a fallar, retírelas inmediatamente.
- Las pilas contienen diversos materiales que deben reciclarse y eliminarse adecuadamente. No las tire a la basura municipal.

Montaje



Retirar el equipo



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar