

GADNIC

MANUAL DE USUARIO GORRO CON AURICULARES Y LINTERNA



GORROB2N

Español / Português / English

Especificaciones


Material de la gorra	100% acrílico
Batería	300mAh batería de polímero de litio
LED	4 LEDs blancos, 1 LED rojo, 1 LED azul
Entrada	5V
Temperatura de trabajo	-10°C-50°C
Lista de embalaje	Tapa x 1, luz LED x 1, cable USB x 1

Material da tampa	100% acrílico
Bateria	Bateria de polímero de lítio de 300mAh
LED	4 LEDs brancos, 1 LED vermelho, 1 LED azul
Entrada	5V
Temperatura de funcionamento	-10°C-50°C (14°F -122°F)
Lista de pacotes	Tampa x 1, luz LED x 1, cabo USB x 1

Material of Cap	100% Acrylic
Battery	300mAh polymer lithium battery
LED	4 white LEDs,1 red LED,1 blue LED
Input	5V
Working Temperature	-10°C~50°C (14°F~122°F)
Package List	Cap x 1,LED light x 1,USB cable x 1

Visión general

GORRO LED



- ① Botón ON/OFF
- ② LED blanco
- ③ LED azul
- ④ LED rojo
- ⑤ Puerto de carga
- ⑥ Indicador luminoso

Gracias por comprar nuestro gorro con LED.


Con el fin de ofrecerle una mejor experiencia, por favor, lea estas instrucciones de funcionamiento cuidadosamente antes de usar este producto y guárdelo adecuadamente para futuras consultas.

Instrucciones

1. Pulsando brevemente el botón se encienden 4 luces LED blancas y se ajusta el brillo; pulsando prolongadamente el botón, las luces LED roja y azul parpadean.
2. La luz indicadora roja se enciende durante la carga, y cuando está completamente cargada la luz indicadora roja se apaga.
3. Antes de lavar la tapa, retire la luz LED.

Visão geral

GORRO LED



- ① Botão ON/OFF
- ② LED branco
- ③ LED azul
- ④ LED vermelho
- ⑤ Porta de carregamento
- ⑥ Luz indicadora

Obrigado por adquirir o nosso gorro LED!


Para lhe proporcionar uma melhor experiência, leia atentamente estas instruções de funcionamento cuidadosamente antes de utilizar este produto e guarde-o corretamente para referência futura.

Instruções

1. Prima brevemente o botão para ligar 4 luzes LED brancas e ajustar a luminosidade; se premir demoradamente o botão, as luzes LED vermelha e azul piscam.
2. A luz indicadora vermelha acende-se durante o carregamento e, quando totalmente carregado, a luz indicadora vermelha apaga-se.
3. Antes de lavar a tampa, retirar a luz LED.

Overview

LED CAP



- ① ON/OFF button
- ② white LED
- ③ blue LED
- ④ red LED
- ⑤ charging port
- ⑥ indicator light

Thank you for purchasing our LED beanie cap!

In order to bring you a better experience, please read this operation instruction carefully before using this product and keep it properly for future reference.

Instructions

1. Short press the button to turn on 4 white LED lights and adjust the brightness; long press the button, the red and blue LED lights flash.
2. The red indicator light is on when charging, and when fully charged, the red indicator light is off.
3. Before washing the cap, please remove the LED light.

Rev.1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar