

GADNIC


MANUAL DE USUARIO

LUZ LED PARA NOTEBOOK



LUZPC002

Gracias por utilizar nuestra lámpara Smart Screen e-Reading personalizada para la iluminación de ordenadores portátiles de oficina. Esta lámpara está equipada con un controlador. Puede ayudarle a elegir la luminosidad que desee y ajustar el brillo adecuado. El brillante LED 3014 se selecciona como fuente de luz y la barra rígida brilla linealmente produciendo una luz muy suave, que podría protegerle de la fatiga visual con eficacia. Esencialmente, la luz que emite se centra en el teclado y el escritorio debajo del monitor de la computadora, sin desperdicio de luz y sin reflejos de luz, lo que podría traerle un mejor ambiente de estudio y trabajo.



Característica del producto:

1. Fuente de alimentación DC5V, se puede conectar directamente al puerto USB del PC portátil.
2. Con carcasa ABS y clip, la lámpara es a la vez ligera y se puede convenientemente ubicar en la parte superior de la pantalla.
3. Fuente de luz LED 3014 de alta calidad y brillo, luz suave y media, sin parpadeos.
4. Equipado con un pequeño controlador y tanto el brillo como la temperatura de color se pueden ajustar.
5. Forma única y diseño de la estructura; a través del ajuste del ángulo del soporte, la lámpara se puede instalar en la pantalla del ordenador de diferente tamaño y grosor.

Parámetros:


Nombre : Smart Screen e-Reading lámpara para PC portátil con controlador ;
Voltaje: DC 5V (Conector USB) ;
Fuente de iluminación : SMD 3014 ;
Potencia: Máx 3W para un color y Máx 5W para dos colores ;
Material de la carcasa : Carcasa ABS y clip ABS ;
Peso bruto: 125g ;

Diseño especial:

El accesorio tiene un ingenioso diseño estructural y dispone de junta de protección. Con el clip, la tira rígida se puede sujetar firmemente a la pantalla del ordenador portátil de diferentes grosores, y se puede quitar fácilmente. Además, no dañará la pantalla del ordenador.

Función :

Botón del interruptor




Brillo +
Brillo -


Ajustar la temperatura
del color

Regulador


Consejo : ¡¡Por favor, lea estas instrucciones antes de usarlo!!!



Esquema eléctrico:



Dimensiones de los componentes :



Instrucciones:

1. La lámpara es una fuente de alimentación DC5V y puede conectarse directamente al puerto USB del ordenador, o alimentarse mediante un adaptador DC5V con puerto USB y otros dispositivos electrónicos DC5V con puerto USB.
2. Con el controlador, el brillo se puede ajustar de 10%-100%. Y la temperatura de color va de blanco cálido, blanco natural y blanco puro para elegir.
3. El ángulo del clip también se puede ajustar. Para ello, la lámpara se puede recortar a la pantalla del ordenador con el espesor de 3 mm a 10 mm.


Diagrama de instalación:



Pasos de la instalación:

Paso 1. En primer lugar, saque la lámpara de lectura electrónica Smart Screen de la caja de embalaje de color y compruebe su estado físico.

Paso 2. Tome el cuerpo de la lámpara y sujete el extremo superior del clip, haga que el clip se abra en ángulo, luego sujete el clip en la posición media directamente encima de la pantalla del PC. Observe que el clip está fuera de la pantalla del portátil y la lámpara dentro de la pantalla.



Paso 3. Conecte el USB al puerto USB de tu PC o al cargador de tu teléfono, o al adaptador DC5V.

Paso 4. Encendido: la lámpara se puede encender desde el mando y, a continuación, a través del controlador para ajustar el brillo y elegir el CCT que sea más apto para la ocasión.

Paso 5. Gire la lámpara, cambie el ángulo de iluminación y el área de irradiación de la lámpara. Haga su trabajo y estudio más cómodos.

Paso 6. Coloque el regulador en una posición conveniente para el ajuste.

Atención:

1. En el proceso de instalación y uso, no rompa ni doble energicamente la tira de luz para evitar la deformación o rotura de la lámpara.
2. Cuando utilice un cargador de teléfono móvil, una fuente de alimentación móvil u otro equipo de alimentación para la fuente de alimentación, confirme que el voltaje de salida es DC5V y la corriente nominal no es inferior a 1A.
3. Esta tira rígida tiene una estructura compleja, así que por favor no la desmonte usted mismo para evitar daños y desperfectos irreparables.
4. Cuando retire la lámpara después de usarla, desconecte primero la alimentación, extraiga el cable USB y, a continuación, retire el clip y la lámpara.

Gracias por elegir nuestros productos

Rev.1

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar