

130*190mm

Care
by GADNIC

MANUAL DE USUARIO



LÁMPARA DE UÑAS
BQ1

MANI0030



01 Lista de Empaque

- 1 Lámpara * 1 pza
- 2 Fuente de alimentación * 1pza
- 3 Manual * 1 pza

02 Descripción de la Función


- 1 Sensor de infrarrojos de movimiento
- 2 Pantalla LCD digital
- 3 Temporizador 10 s
- 4 Temporizador 30 s
- 5 Temporizador 60s
- 6 Temporizador 99 s en modo sin dolor
- 7 Conector adaptador



03 Descripción del producto

- 1 Esta lámpara de uñas diseñada para expertos profesionales en uñas, puede curar rápidamente el gel UV / Constructor / gel LED.

04 Direcciones de uso



- 1 Cuando el tiempo está funcionando, la pantalla mostrará el tiempo correspondiente. 10s / 30s / 60s son cuenta regresiva, en este punto, saque la mano, la luz no se apagará automáticamente, debe tocar el botón en la pantalla para que la luz deje de funcionar. Para 99s, cuando hace click en 99 segundos por primera vez, la pantalla se moverá en el sentido de las agujas del reloj. En este punto, saque la mano, la luz no se apagará automáticamente. Cuando haga click en 99s para dejar de funcionar, la pantalla mostrará 000. En este momento, coloque la mano, el tiempo de visualización es en el sentido de las agujas del reloj, saque la mano y la pantalla se apagará automáticamente.

05 Parámetros

- 1 42 piezas de cuentas UV / LED (365 + 405 nm)
- 2 Tamaño del producto: 235*223*102 mm
- 3 Tamaño de la caja de regalo: 239*228*108 mm
- 4 Tamaño de la caja exterior: 495*473*454 mm

06 Atención

- 1 Lea atentamente el manual antes de la operación.
- 2 Utilice el adaptador estándar en caso de que los parámetros de otros adaptadores sean incompatibles, lo que provocará daños en el dispositivo.
- 3 No permita que entre agua u otros líquidos en la máquina para evitar daños en la lámpara y descargas eléctricas.
- 4 No utilice la máquina con un temporizador incorrecto.
- 5 Desconecte el adaptador cuando no esté en uso durante mucho tiempo.
- 6 No utilice el adaptador incorrecto en caso de riesgo potencial.
- 7 El tiempo de trabajo continuo por una vez no debe ser superior a 600s ya que, puede reducir la vida útil de la máquina.
- 8 No mire hacia la luz LED para evitar que le duelan los ojos.

¿Necesitás ayuda?

Ingresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos por nuestros canales oficiales.

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
✉ serviciotecnico@bidcom.com.ar
🌐 www.bidcomservice.com.ar

bidcom
SERVICE

