


MANUAL DE USUARIO

FILTRO REGULADOR DE AIRE CON MANOMETRO



MEDCOM03



- 4 -

ESPECIFICACIONES

Tipo de fluido	Aire comprimido
Conexiones de aire,	G 1/4"
Filtra partículas mayores que	40 µm
Rango de ajuste de presión	
Con drenaje manual	0 - 9,5 Kg/cm ²
Semi vaciado	1 - 9,5 Kg/cm ²
Presión máxima regulable	135 PSI (9,3 BAR)
Rango de temperatura de trabajo	5 - 60°C
Volumen del depósito de agua	15 CC
Peso	0,25 Kg

MONTAJE

- Antes de instalar el filtro, limpie todas las superficies y equipos.
- Defina la ubicación adecuada y fije firmemente el filtro regulador.
- Instale el equipo y conecte todas las mangueras de aire comprimido.
- Asegúrese de que todo el equipo está correctamente sellado y libre de fugas.

DESCARGA DE DRENAJE

- La descarga del desagüe tiene dos etapas: Manual y semiautomática.
- Tipo manual: Descargue el desagüe con regularidad para garantizar un funcionamiento limpio.

- 2 -

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1	Pomo	1
2	Empuñadura	1
3	Eje principal	1
4	Tornillo	1
5	Tapa de válvula	1
6	Muelle	1
7	Tornillo	1
8	Anillo de bloqueo	1
9	Junta plana	1
10	Subconjunto	1
11	bandeja Válvula	1
12	Junta	1
13	Anillo O	1
15	Muelle	1
16	Anillo O	1
17	Lámina	1
18	Elemento filtrante	1
19	Deflector	1
20	Depósito de agua	1
21	Salida de agua	1
22	Anillo de cierre	1
23	Tornillo de plástico	1
24	Anillo O	1
25	Tornillo	1
26	O-Ring	1
27	Conector	1

- 5 -

CONTROL DE LA PRESIÓN

- Aumente la presión en la línea de aire tirando hacia arriba del Control de Presión hasta que se desbloquee, y al mismo tiempo gírelo en el sentido de las agujas del reloj. Empuje el regulador de presión hacia abajo hasta la posición de bloqueo.
- Disminuya la presión en la línea de aire tirando hacia arriba del control de presión hasta que se desbloquee y, al mismo tiempo, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj. Empuje el regulador de presión hacia abajo hasta la posición de bloqueo.

NOTA: El mejor método de ajuste de la presión es aumentar gradual y lentamente hasta el punto deseado, garantizando un funcionamiento seguro y un ajuste preciso.

AVISOS

- No utilice disolventes minerales para limpiar la cuba. Utilice únicamente sustancias neutras como agua y jabón. Evite el contacto con pinturas y disolventes.
- Si el flujo de aire comienza a verse restringido por el filtro, éste debe limpiarse. Si no puede limpiarse, debe sustituirse.
- No permita que la presión de trabajo supere los 135 PSI (9,3 BAR).

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

- 3 -