


GADNIC

MANUAL DE USUARIO


Bebedero de Mascotas



PETBEB05

Estructura y función del producto


- A - Recipiente esférico para contener agua.
B - Escudo de modestia, utilizado para cubrir la estructura interna del C..
C - Tapa funcional, componente clave para controlar la entrada/salida de aire/nivel de líquido.
D-Estribo, componente clave para soportar y asegurar el contenedor esférico A.
E- Almohadilla antideslizante, función antideslizante.



Métodos de uso

Paso 1: Contener el agua

1. Tome el recipiente esférico (objeto combinado de los componentes ABC 3) , desatornille la tapa funcional C y saque el protector de pudor B.
2. Coja el recipiente A para contener agua y ponga A al revés en D.
3. Poner B dentro de A y luego atornillar C.
4. Inspeccionar si hay fuga de agua.



P2

Manera de inspeccionar: Ponga la pantalla B directamente en el suelo, levante la con las 2 manos, para comprobar si hay fugas de agua. Si no hay fugas debe confirmar que C está bien atornillado.

Paso 2: Fijar el objeto combinado de ABC en D

1. Levante el recipiente esférico por 2 manos, a continuación, busque las 2 extrusiones del envase.
2. Asegúrese de que los 2 extruye de A para apuntar a 2 pozos de D, el que A poner en D.
3. Ponga su palma derecha abajo en el envase A y utilice su fuerza para oscilar un poco a la derecha para asegurarte de que ambas partes se combinen bien.

Cómo limpiar y precauciones

1. Limpiar el pedestal E

A, Frecuencia de limpieza: una vez a la semana.

B, Forma de limpieza: Mezclar un poco de detergente con agua en E, limpiar con cepillo o paño.

2. Limpiar el recipiente esférico A

A, Frecuencia de limpieza: al menos una vez a la semana, una vez para desinfectar al mes.

B, Forma de limpieza: Mezclar un poco de detergente con agua en el recipiente, limpiar con un cepillo de mango largo.

C, Modo de desinfección: Utilice un 20% de vinagre y un 80% de agua para llenar el recipiente, déjelo en remojo 20 minutos y luego límpielo.

Precauciones

1. Debe tener cuidado de tomar el recipiente en caso de caída de la misma cuando se utiliza para contener agua. La mejor manera es poner el recipiente hacia atrás en el pedestal D, utilizar otro recipiente para verter agua en él.
2. Utilícelo sólo en casa, no lo exponga al sol durante mucho tiempo.
3. Prohibir el uso de agua a una temperatura superior a 30°C para limpiar o desinfectar.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar