

# GADNIC

ASPIRADORA ROBOT  
CLEAN DUO Z1000



INSTALACIÓN APP WEBACK

## Manual de Uso Aplicación

**Descargo de responsabilidad: esta descripción solo se utiliza como una guía básica.**

**Debido a las actualizaciones de software, el contenido de la interfaz puede tener variaciones. Consulte la interfaz de la aplicación real.**



### 1. Descargue e instale la aplicación "WeBack"

Escanee el código QR, descargue e instale. O busque la aplicación "WeBack" en GoolePlay o AppleStore.




### 2. Registrarse / Iniciar sesión

Ingrese a la aplicación, complete el teléfono móvil o la cuenta de correo electrónico, configure la contraseña, haga clic para obtener el código de verificación y, después de recibir el código de verificación, ingreselo para completar el registro, luego inicie sesión en la aplicación.




### 3. Agregar dispositivos a la APP

3.1 Inicie sesión en la aplicación, haga clic en "+", escanee el código QR en el dispositivo y agregue el dispositivo.



3.2 Seleccione la red Wi-Fi Seleccione 2.4G wi-fi e ingrese su contraseña.


**Sugerencias:** asegúrese de que la contraseña sea correcta. El dispositivo no es compatible con redes 5G. Seleccione la red 2.4G. La contraseña incorrecta o el uso de una red 5G provocarán que la conexión falle.



### 3.3 Restablecer dispositivo / Pasos importantes

(1) Primero, use el interruptor de encendido para reiniciar el dispositivo. (2) Después de reiniciar, presione y mantenga presionado el botón del dispositivo durante 3-5 segundos como se muestra en la figura, el dispositivo emitirá un tono. confirme y haga clic en Siguiente.

**Sugerencias:** 1. No configure la máquina en la base de carga. 2. Después de una pulsación larga, asegúrese de que el dispositivo envíe un tono de aviso de red.



### 3.4 Si falla la conexión

1. Dentro del límite de tiempo especificado, puede seleccionar "Modo de compatibilidad", seguir las instrucciones, ingresar a la página de configuración de wifi del teléfono móvil, conectarse al punto de acceso del robot, regresar a la aplicación y continuar esperando la conexión.

2. Puede seguir las indicaciones para encontrar el motivo e intentarlo de nuevo.

