

MANUAL DE USUARIO

PULIDORA ELÉCTRICA



DESELE60

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD



Usted acaba de adquirir un producto diseñado v manufacturado con excelentes materiales y estricto control de calidad, con el único fin de brindarle servicio, facilidad de operación y gran

Lea cuidadosamente este manual, ya que le ayudará a conocer y a obtener el mejor rendimiento de su nuevo producto Versa Max.

NORMAS DE SEGURIDAD

Al usar la máquina, observe siempre las normas de seguridad que se adjuntan así como las instrucciones de prevención, para reducir daños personales y daños en equipos.

ATENCIÓN / PRECAUCIÓN Este símbolo es empleado para

durabilidad.

alertar al usuario sobre usos y operaciones que implican riesgo de daño físico o peligro de muerte cuando las instrucciones no son l seguidas estrictamente.

Siga las prescripciones de mantenimiento.

IMPORTANTE

Si al desembalar la pulidora eléctrica detectara algún daño producido durante el transporte, NO LA PONGA EN FUNCIONAMIENTO, Contrólela en alguno de los talleres autorizados y eventualmente que sea reparada.

ADVERTENCIA! Lea íntegramente estas instrucciones. En caso de no respetar las instrucciones siguientes puede dar lugar a una descarga eléctrica, incendio y/o lesiones serias. El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes instrucciones se refiere a su aparato eléctrico portátil, con cable de red o alimentadas con batería. Conserve estas instrucciones en lugar seguro. alejado el cable de alimentación del calor,

a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de trabajo. El desorden y una iluminación deficiente pueden provocar accidentes.

b) Mantenga siempre el cable de extensión de la herramienta alejado del área de

peligro de explosión, por ejemplo en el que se encuentren combustibles líquidos. gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas pueden producir chispas susceptibles de inflamar materiales en polvo o vapores.

d) Mantenga aleiados a los niños v otras personas del área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. En caso de que otra persona lo distraiga puede hacerle perder el control sobre el aparato.

1 2- SEGURIDAD ELÉCTRICA:

a) El tomacorriente de la herramienta debe corresponder al tomacorriente utilizado. No puede ser modificado el tomacorriente de la herramienta. No use adaptadores en nerramientas provistas con toma de tierra. Los

omacorrientes sin modificar reducen el riesgo de una descarga eléctrica. b) Evite que su cuerpo entre en contacto con partes conectadas a tierra, como ser

herramienta eléctrica con prudencia. No use la herramienta eléctrica si estuviese cansado, eléctrica si su cuerpo tiene contacto con tierra. bajo la influencias de drogas, ni tampoco después de haber consumido alcohol o medicamentos. Un momento de distracción puede provocar serias lesiones.

descarga eléctrica. d) No utilice el cable de conexión eléctrica para transportar o colgar la herramienta, no tire del cable para desconectar la herramienta del tomacorriente, Mantenga

1- ÁREA DE TRABAJO:

Los cables dañados pueden provocar una descarga eléctrica.

c) No opere el aparato en un entorno con

3- SEGURIDAD PERSONAL: a) Esté alerta a lo que hace y emplee la tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe un riesgo mayor de una descarga

c) No exponer la herramienta eléctrica a la Iluvia y evite que penetren líquidos en su **interior.** La presencia de agua en el interior de la herramienta aumenta el riesgo de una

> Use gafas de seguridad, guantes de protección y protección auditiva para evitar da{os en su audición. El uso de equipos de seguridad como ser máscaras, zapatos de seguridad o cascos reducen el riesgo de lesiones. c) Evite la puesta en marcha accidental del

b) Utilice una vestimenta de trabajo adecuada

aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

la intemperie utilice sólo cables de prolongación adecuados para el uso **exterior.** El uso de un cable adecuado para uso exterior reduce el peligro de descargas

> firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta en caso de situaciones

g) No recoja objetos combustibles y explosivos como cigarrillos encendidos, gasolina, etc Tampoco objetos filosos u objetos que puedan adherirse fácilmente al filtro, como polvo calcáreo, yeso y grafito. Estos bloquearán la ventilación del motor v podrán causarle daños.

el entorno está húmedo.

eléctricas.

i) Mantenga la máguina alejada de la luz solar g) Siempre que sea posible utilice equipos intensa y lugares con alta temperatura, el para la extracción o captación de polvo, plástico se puede deformar. asegúrese de que estos estén conectados

i) Inspeccione siempre el cable y el enchufe antes de utilizar la máquina. Cualquier daño debe ser reparado o reemplazado únicamente por un profesional calificado.

a) No fuerce el aparato. Use la herramienta prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor v seguro dentro del margen de potencia

defectuoso. Las herramientas que no se puedan utilizar los interruptores son peligrosas y deben hacerse reparar.

c) Desconecte el tomacorriente de la red antes de realizar un ajuste en la herramienta. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar de forma accidental la

MANUAL DE INSTRUCCIONES

aparato. Cerciórese de que el interruptor de la herramienta esté apagado antes de enchufarla a la red eléctrica.

e) Cuando opere la herramienta eléctrica en d) Remueva las herramientas de ajuste antes de conectar la herramienta eléctrica Una herramienta de ajuste colocada en partes móviles de la herramienta puede producir lesiones al ponerse en funcionamiento.

e) Sea precavido. Trabaje sobre una base f) No obstruya la boca de entrada de aire, en caso de que la temperatura aumente puede dañarse el motor.

> inesperadas. f) Utilice una vestimenta de trabajo adecuada No utilice una vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las partes móviles de la herramienta. La vestimenta suelta, las joyas y el

h) No utilice la herramienta si está húmeda o s pelo largo se pueden enganchar con las piezas

> correctamente. El uso de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

4- TRATO Y USO CUIDADOSO DE ^b HERRAMIENTAS ELECTRICAS:

b) No use la herramienta con un interruptor

El voltaje de alimentación debe coincidir con el especificado en la placa de características del El cable de alimentación y el enchufe deben

estar en perfectas condiciones.


cuando la herramienta esté APAGADA. Desconecte el enchufe de alimentación En la placa de características de la máquina e) Sostenga siempre el aparato con ambas

en la portada del manual, pueden aparecer ciertos símbolos. Estos símbolos representan información importante sobre el producto o instrucciones de uso.

Advertencia: Lea todas las advertencias de seguridad y las instrucciones.

Doble aislamiento para una operación

Protéjase siempre los oídos.



cuando se utiliza la herramienta por

Utilice siempre una máscara antipolvo.

ndica riesgo de lesiones físicas, muerto daños a la herramienta en caso de incump

miento de las instrucciones de este manua

más segura.

Utilice siempre guantes resistentes a los

k) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, útiles de acuerdo con estas instrucciones v en la manera indicada por estas 6- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA instrucciones. El uso de herramientas PULIDORAS DOBLE ACCIÓN eléctricas para trabajos diferentes de aquellos

para los que han sido concebidas puede resultar peligroso. a. La velocidad nominal del accesorio debe ser Antes de comenzar a trabajar, examine al menos igual a la velocidad máxima marcada siempre el área de trabajo en busca de líneas en la herramienta eléctrica.

d) Conecte el enchufe de alimentación solo

manos durante la operación y adopte una

f) No se permite el uso del aparato a

h) Guarde la herramienta fuera del alcance

de los niños y de las personas que no

conozcan el uso de la herramienta. Las

herramientas utilizadas por personas

i) Cuide sus aparatos con esmero. Controle

si funciona correctamente, sin atascarse las

partes móviles de los aparatos, y en el caso de

que existan partes rotas o deterioradas que

herramienta. Muchos de los accidentes se

deben a la falta de mantenimiento de las

i) Mantenga los útiles bien afilados y limpios

Las herramientas cuidadas y empleadas con

útiles afilados dejan guiarse y controlarse

puedan afectar al funcionamiento de la

personas menores de 16 años.

inexpertas son peligrosas.

herramientas.

q) Utilice solo accesorios originales.

después de usarla.

postura segura.

eléctricas, tuberías de gas y agua ocultas, Los accesorios que se usen a una velocidad por ejemplo, con un detector de metales. superior a su velocidad nominal se pueden Utilice siempre el voltaje de alimentación romper y salir disparados. b. Sujete siempre la herramienta eléctrica por

> las superficies de agarre aisladas cuando realice una operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con un cable oculto o con su propio cable. El contacto de un accesorio de corte con un cable con corriente

5- EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

podría electrificar piezas metálicas expuestas de la herramienta y provocar una descarga eléctrica al usuario.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

antes de accionar el interruptor.

c. Antes del uso, revise bien el disco de base en busca de grietas, daños o deformidades. Sustituya inmediatamente los discos agrietados, dañados o deformados.

d. No use NUNCA la herramienta eléctrica con 6. Funda pulidora de lana cuchillas de corte de madera u otras hojas de sierra. Este tipo de hojas de corte, si se usan Llave hexagonal en una pulidora, suelen tener un cierto retroceso y provocan una pérdida de control que da lugar a lesiones físicas.

e. Sujete la herramienta con firmeza. Mantenga las manos apartadas de las piezas

g. Asegúrese de que la funda pulidora de lana no está en contacto con la pieza de trabajo

h. No deje la herramienta en marcha desatendida. Maneie la herramienta siempre bien sujeta con las manos.

 i. No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación, ya que podría estar muy caliente y quemarle la piel.

.. Compruebe que la pieza de trabajo está bien

k. Tenga cuidado al apagar la herramienta porque el eje sigue girando unos instantes.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones de humedad. La entrada de agua en una herramienta eléctrica incrementa el riesgo de descarga eléctrica.

Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, usando sólo piezas de repuesto originales. De esta manera se mantiene la seguridad de la herramienta.

8- DESCRIPCIÓN

2. Interruptor de encendido

3. Disco pulidor (no incluído)

5. Cepillos de carbono

9- USO PREVISTO

7. Llave inglesa

4. Mando de ajuste de velocidad

ADVERTENCIA:

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ACCIÓN DE ENCENDIDO

Antes de enchufar la herramienta eléctrica, compruebe que el botón de encendido se puede accionar correctamente y vuelve a la posición de apagado al soltarlo.

 Lleve el interruptor hacia delante para poner en marcha la pulidora. Lleve el interruptor hacia atrás para detener la

Nota: Siempre encienda y apague la pulidora

cuando esté en contacto con la superficie.

ESPECIFICACIONES VOLTAJE DE LA RED: 220 **-** 240V~ FRECUENCIA DE LA RED 50-60Hz OTENCIA DE ENTRADA 850 W TAMAÑO DEL DISCO ABRASIVO: 150 mm VELOCIDAD EN VACÍO: 2000-6400 vueltas/min ROSCA DEL EJE: M12

10- GARANTÍA

Este producto está garantizado, de acuerdo a la normativa legal, para un período de 12 meses, efectivos desde la fecha de compra por el primer usuario.

La garantía cubre cualquier falla material o de producción.

NO ESTÁN INCLUÍDOS EN LA GARANTÍA

do para pulido de pintura, de coches. vehículos marinos v vehículos recreativos. Esta máquina NO se ha concebido para lijar ni moler. Utilice este producto

La pulidora de doble acción se ha concebi-

únicamente como se describe en estas La herramienta no se ha concebido para 6) Los daños ocasionados por aguas duras o

correcto mantenimiento de la máguina.

LOS DEFECTOS ORIGINADOS POR: 1) Uso inadecuado de la máquina.

Instalaciones eléctricas deficientes. 3) Conexión de las herramientas en voltajes

4) Desgaste natural de las piezas. 5) Los daños o defectos causados por el abuso, accidentes o alteraciones del producto. ni los costos del transporte.

sucias en hidrolavadoras y bombas de agua. uso comercial. La herramienta solo deben 7) Daños por golpes, aplastamiento o abrasión. usarla adultos, los menores de 16 años no 8) La garantía caduca automáticamente si la deben usar la herramienta sin supervisión. pulidora eléctrica es abierta por terceros.

Nos reservamos el derecho a rechazar todo reclamo en el que no se pueda demostrar el

Su ticket de compra debe guardarse como prueba de compra. La máquina completa debe devolverse a su tienda en estado aceptable. En su maleta original (en caso de que la máquina se hava suministrado en maleta) acompañada siempre de su ticket de compra.

IMPORTANTE

Véase además, las condiciones de garantía adjuntas para ver plazos y demás condiciones de la misma.

en el embalaje original. De esta manera, siempre tendrá a mano la información necesaria. Almacene la herramienta en un ambiente seco.

Guarde la máguina, el manual y los accesorios

12- MEDIOAMBIENTE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

11- AL MACENAMIENTO

hiciera necesario reemplazar esta máquina, no la ponga entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que resulte segura para el medioambiente. 🔪 🌾

Los desechos producidos por las máquinas

recogida y eliminación.

En caso de que después de un largo uso se



eléctricas no se pueden tratar como desechos domésticos comunes. Hay que reciclarlos en donde existan las instalaciones apropiadas Consultar al organismo local o al revendedor para solicitar información acerca de su

ngresá a nuestro soporte técnico escaneando el QR o escribinos po nuestros canales oficiales.

11 6260 1114 (sólo texto)

www.bidcomservice.com.ar

serviciotecnico@bidcom.com.ar





rBidcom

SERVICE

