


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA PLANTILLA PARA BISAGRAS



PLANBI01

Lea atentamente este manual de usuario antes de utilizarlo

Prefacio

Gracias por elegir la cizalla para bisagras de 35 mm. El producto puede durar muchos años si se utiliza de acuerdo con este manual. Los parámetros, dibujos e imágenes del manual sólo representan el estado actual de la herramienta. Seguiremos mejorando y actualizando. Le rogamos nos disculpe por no informarle de cada actualización.



Advertencia de seguridad

Antes de utilizar las herramientas, póngase gafas protectoras y mascarillas para evitar que entren cuerpos extraños en los ojos y los pulmones. Manténgase alerta y controle las herramientas en todo momento. No utilice las herramientas si está cansado o ha bebido. Guarde este manual y consúltelo con frecuencia.

Catálogo

Componente	9	
Parámetros	10	
Montaje de herramientas	10–11	
Pinchazos	11–13	
Mantenimiento de herramientas	13	
Agujero de bisagra de 26 mm	13	
Mantenimiento de herramientas	Back	Cover

Componente

© Principales componentes

A:Cuerpo principal

E: Anillo de comprobación y llave Allen

B: Soporte

F: Varilla localizadora

C: Límite de ajuste

G: Broca


D: Apertura de
orificio de 35 mm

H: Accesorios auxiliares de
26 mm


©Accesorios (se adquieren por separado)

Llave de cerradura tipo C Abridor de orificios
de 26 mm

F



Parámetros




Golpeador de bisagras: adecuado para bisagras de 35 mm y 26 mm.


Esta perforadora admite 46-47-48-52 agujeros para tornillos de montaje.

Montaje de herramientas

① Montaje del abridor y el soporte: primero, pase el abridor de orificios por el soporte, luego enrosque el anillo de control en el mango de la herramienta hasta que llegue al escalón, luego bloquee el anillo de control con la llave hexagonal, y fije el cortador de agujeros y el soporte al taladro eléctrico juntos.





- ② Montaje del soporte y el cuerpo principal: encaje el soporte en la ranura de sujeción del cuerpo y gire el soporte en el sentido de las agujas del reloj hasta que llegue al final de la ranura de sujeción.



Pinchazos

- ① Fijación y limitación del cuerpo principal: coloque el cuerpo principal sobre el tablero de madera a perforar.

Perfore primero el agujero de la izquierda. Inserte la varilla de fijación en la posición del orificio a la izquierda del cuerpo principal (como se muestra en la siguiente figura). Acérquese al borde del tablero de madera. Ajuste los dos toques. Generalmente, seleccione el número 5 para indicar que la distancia desde el orificio perforado hasta el borde de la tabla es de 5 mm.



②Fijación y taladrado del cuerpo principal; fije el cuerpo principal en el tablero de madera con una llave de bloqueo (Figura 1), gire el soporte en el sentido de las agujas del reloj hasta que llegue al final de la ranura de sujeción (Figura 2) y taladre un agujero de 35 mm con un taladro eléctrico (Figura 3).




Figura 1




Figura 2




Figura3




Figure4

Seleccione la posición adecuada del orificio en el cuerpo principal de acuerdo con el orificio del tornillo de la bisagra (Figura 5). A continuación, perforo el orificio en el lado derecho del tablero de madera y coloque la varilla de fijación en el lado derecho (Figura 6) del mismo modo que perforó el orificio en el lado izquierdo.




Figura: 5





Figura: 6



③ Instalación de la bisagra

Instale la bisagra después de taladrar los agujeros y apretar los tornillos (como se muestra en la siguiente figura)




Agujero de bisagra de 26 mm

Para taladrar orificios de bisagra de 26 mm, instale accesorios auxiliares de 26 mm en el bloque de tope de la parte posterior del cuerpo principal (como se muestra en la siguiente figura) tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Los demás métodos de taladrado son los mismos que los de 35mm.



Mantenimiento de herramientas

Método de mantenimiento: después del trabajo, limpie el serrín de la perforadora y limpiarla con una toalla. Si no se utiliza durante mucho tiempo, se puede aplicar un poco de aceite antioxidante en el abridor para evitar que la herramienta se oxide. No utilice aceite volátil, gasolina, diluyente ni polvo de pulir para limpiarla. Vuelva a guardarlo en la caja después de limpiarlo.



SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar