


GADNIC

MANUAL DE USUARIO

Aspiradora Robot
CLEAN DUO Z970



ROB00400

Instrucciones de seguridad

Antes de usar este producto, lea las instrucciones de seguridad a continuación y siga todas las precauciones de seguridad de rutina. Lea atentamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas. Cualquier operación que no se ajuste a las instrucciones puede causar daños al producto.

Consideraciones de seguridad del cuerpo principal y los accesorios

Advertencia

1. No desmonte, repare ni vuelva a montar el producto sin autorización: de lo contrario, podría dañar el producto o representar un peligro.
2. No use el producto en un ambiente en el que haya riesgo a incendios o explosiones.
3. Este producto solo puede ser utilizado con el adaptador de corriente original; de lo contrario, el producto puede sufrir daños o incendiarse.
4. No se pare ni se siente sobre el producto ya que, lo podría dañar o causar que se caiga.
5. Cuando la parte metálica del enchufe esté llena de polvo, límpiela con un paño seco.
6. El adaptador de corriente se aplica a un voltaje de CA de 240V. Conéctelo correctamente a la toma de corriente y manténgalo alejado de los niños.
7. No lave ni sumerja el cuerpo principal y los accesorios electrónicos en agua; de lo contrario, el producto puede resultar dañado por un cortocircuito.
8. No lo dañe, no cargue peso, no lo caliente, tire ni doble.
9. Durante la limpieza, preste atención a la seguridad de los niños pequeños y los ancianos en casa para evitar tropezar y, no toque la rueda ni el cepillo lateral para evitar lesiones. (Preste especial atención a los niños pequeños).
10. Este producto es para uso en casa. Por favor no lo use en exteriores.
11. no permita que materiales metálicos y conductores entren en contacto con la batería; hacerlo puede causar un cortocircuito.

Atención

01. No toque el producto con las manos mojadas; hacerlo puede provocar una descarga eléctrica.
02. No coloque el producto en lugares donde se pueda caer fácilmente como mesas, sillas, plataformas altas en la habitación, etc.
03. El producto tiene un diseño sofisticado y debe protegerse de la exposición prolongada a la luz solar.

Instrucciones de Seguridad

04. No utilice el producto en entornos húmedos como baños.
05. No coloque el producto cerca de colillas de cigarrillos, encendedores u otros fuegos abiertos.
06. Por favor limpie el producto después de cargarlo.
07. Apague el interruptor de encendido en el costado del robot cuando el producto esté fuera de servicio durante mucho tiempo.
08. Por favor revise cuidadosamente para ver si el adaptador de corriente está conectado al enchufe antes de usarlo para evitar daños en el robot.
09. Antes de usar este producto, retire todos los elementos vulnerables del piso como vidrio, lámparas y elementos como cables y cortinas, que puedan enredarse con el cepillo lateral y los conductos de succión.
10. Cuando la caja de polvo esté llena, vacíela en la basura antes de volver a usarla.
11. No utilice el robot para limpiar residuos de construcción.
12. La temperatura de funcionamiento del producto varía de 0 ° C a 40 ° C, no lo utilice en un entorno de alta temperatura.
13. Antes de desechar el producto, retire la batería del robot. Cuando retire la batería, asegúrese de que el producto no esté conectado a una fuente de alimentación. Recicle la batería de forma segura para proteger el medio ambiente.

Consideraciones de seguridad para la batería recargable

Peligro

01. Utilice siempre un adaptador de batería específico para evitar fugas, calentamiento o daños.
02. No provoque un cortocircuito en la batería ni la extraiga ya que, podría provocar fugas, calentamiento o daños.
03. No lo transporte o conserve con collares, horquillas para el cabello u otros objetos metálicos ya que, esto puede provocar un corto circuito, lo que provocaría fugas, calentamiento o daños.
04. No queme ni caliente la batería ya que, podría provocar fugas, calentamiento o daños.

Componentes del producto

① Atención


01. Si se descubre un sobrecalentamiento anormal durante la carga, deje de usarlo inmediatamente para evitar fugas, calentamiento o daños.
02. Para prolongar la vida útil de la batería, extráigala y colóquela en un ambiente fresco y seco si estará fuera de servicio durante mucho tiempo, esto evitará fugas, calentamiento o daños.
03. No lo sumerja en agua ni deje que entre en contacto con ningún líquido de lo contrario, puede causar fugas, calentamiento o daños.
04. Asegúrese de dejar de usarlo inmediatamente en caso de cualquier excepción (por ejemplo, decoloración o deformación), para evitar fugas, calentamiento o daños.
05. Utilice siempre cinta adhesiva para aislar el electrodo de la batería cuando la recicle o la deseche.

⚠ Advertencia

01. Cuando la piel o la ropa estén expuestas al electrolito de la batería, lávelas inmediatamente con agua limpia para evitar la inflamación de la piel, etc.
02. No utilice la batería recargable en otros dispositivos. Esta batería solo es adecuada para robots de barrido inteligentes.
03. Si se encuentra deformada y expandida la caja exterior de la batería, o se encuentra una fuga de electrolitos, no la cargue ni continúe usándola para evitar peligros.
04. No arroje ni golpee fuertemente la batería ya que, podría causar fugas, calentamiento o daños.
05. No desmonte el paquete de baterías, ya que podría provocar la ruptura de la batería y la salida del electrolito, lo que podría provocar a su vez, incendios, explosiones y otros peligros.

Instrucciones de Seguridad

06. Como quitar la batería:




- ① Saque dos tornillos de la tapa de la batería con un destornillador.
- ② Saque la tapa de la batería.
- ③ Saque la batería y desenchufe los cables eléctricos para quitar la batería.

Componentes del producto


3.1 Nombre de las partes



Cuerpo Principal




Base de carga



2 Baterías AAA
(excluido)




Mando a distancia




Adaptador de corriente




Herramienta de Limpieza




Componente del Tanque de Agua



Cepillo lateral




Filtro de alta
eficiencia



Trapeadora

Los accesorios de algunos modelos pueden ser ligeramente diferentes y están sujetos a los productos reales recibidos.

Componentes del Producto




Cuerpo Principal

1.Parachoque

2.Indicador de Encendido

3.Botón de control



Cuerpo Principal

. 1. Rueda universal 2. Diapositiva del electrodo 3. Cepillo lateral 4. Tapa de la batería

5. Rueda lateral

6. Componentes del cepillo rodante


7. Colector de polvo

Componentes del Producto



Cuerpo Principal

.1. Toma de corriente DC.2. Interruptor de alimentación 3. Botón de liberación de la caja de polvo




Colector de polvo

1. Por filtro 2. Filtro de alta eficiencia 3. Esponja de filtro

4. Colector de polvo


5. Cubierta de la caja de polvo

Componentes del Producto



Componentes del tanque de agua

1. Tapa de sellado del tanque 2. Tanque del agua 3. Trapeadora



Base de carga

1. Indicador de carga 2. Toma de corriente DC 3. Terminal de carga

Componentes del Producto

3.2 Especificaciones del Producto

Estructura

Diámetro del cuerpo principal	330 mm
Grosor del cuerpo principal	75 mm
Peso neto del cuerpo principal	3.0 kgs

Electrónico

Voltaje	14.4 V
Capacidad de la batería	2500 mA
Tipo de botón del cuerpo principal	Botón LED

Accesorio

Capacidad de la caja de polvo	600 ml
Capacidad del tanque de agua	350 ml

Parámetros de Proceso

Tipo de carga	Manual/Automático
Duración de la operación	<= 120 min
Duración de carga	240-360 min


El rango de temperatura ambiente para el almacenamiento del producto es 0-40 ° C

Componentes del Producto

3.3 Características del producto


Múltiples modos de limpieza inteligente

Los 4 Tipos de limpieza están diseñados para adaptarse a diferentes necesidades, se pueden cambiar mediante el control remoto y también mejoran en gran medida la eficiencia de limpieza y ahorran un 30% de energía.



Configuración Amigable

Es fácil de operar, presione el botón de control para comenzar a limpiar. Siga el mensaje de voz y deje que el robot comience a trabajar para usted.





La caja de polvo se puede lavar con agua



La caja de polvo y el prefiltro se pueden lavar directamente con agua sin demasiado trabajo lo que, puede evitar la contaminación secundaria causada por el polvo que vuela.

Instrucciones de Uso

4.1 Atención




Cuando esté funcionando, ayude a eliminar los obstáculos hostiles. Coloque los muebles y electrodomésticos, como mesas y sillas, en la casa de manera ordenada y así, el robot limpiará sin problemas para brindarle un nuevo hogar limpio.





Si el robot trabaja en la escalera, el borde del escalón o la entrada al área estrecha entre los muebles, etc., coloque una cerca para asegurarse de que sea seguro y funcione sin problemas.

Instrucciones de Uso




No se pare en lugares estrechos como umbrales y pasillos para evitar perderse el barrido. Cuando el robot esté funcionando, asegúrese de que el objeto con un grosor inferior a 1,8 cm no esté en el área de limpieza para evitar que la máquina se trepe y se atasque.



Preste atención para quitar los artículos diversos como cables de alimentación, juguetes, etc., que están esparcidos por el suelo y pueden atrapar o enredar al Robot. ¡No utilice la función de limpieza en la alfombra! Si hay una alfombra en la casa, enrolle el borde de la alfombra con anticipación.

Instrucciones de Uso

4.2 Instrucción del mando a distancia



Cuando el robot está cerca de la base de carga y la pared de protección virtual, es posible que no pueda distinguir las instrucciones emitidas por el mando a distancia. Si no utiliza el mando a distancia durante mucho tiempo, retire la batería.

Instrucciones de Uso

Botón de plan de limpieza

No importa en qué modo se encuentre el robot, este botón lo llevará al modo de limpieza del plan.

Devolución para carga automática

Al presionar este botón para cambiar el modo de recarga, el logotipo se mostrará en la pantalla del control remoto.

▲ Avanzar +/-

En el modo de espera, presione este botón para seguir avanzando y suéltelo para volver al modo de espera. En el modo de configuración de horario, presione este botón para aumentar el número.

▼ Botón de retroceso /-

Presione este botón y el robot girará 180° en su sitio. En los modos de Configuración de horario y Configuración de reloj, presione este botón para disminuir el número.

▶ Flecha Izquierda

En el modo de espera, presione este botón para continuar girando a la izquierda y suéltelo para volver al modo de espera. En el modo de configuración de horario, presione este botón para cambiar de minuto a hora.

◀ Flecha Derecha

En el modo de espera, presione este botón para continuar girando a la derecha y suéltelo para volver al modo de espera. En el modo de configuración de programación, presione este botón para cambiar de hora a minuto.

▶|| Botón de Confirmación

Durante la operación, presione este botón para detener el robot. En el modo de Configuración de horario o en el modo de Configuración de Reloj, este botón puede guardar todas las configuraciones.

↻ Botón de ajuste de succión

En cualquier modo de limpieza, presione este botón para ajustar la potencia de succión. Tiene como opción la succión normal y succión potente.

🕒 Botón de configuración del reloj

Presione este botón para ingresar al modo de Configuración del Reloj y presione el botón Confirmar para salir.

🕒 Botón de configuración del horario

En el modo de espera, presione este botón para ingresar al modo de configuración de horario y el icono parpadeará en la pantalla . En el modo de configuración de horario, presione este botón para guardar los datos y salir del modo de configuración de horario, la pantalla siempre mostrará el icono . En el modo de configuración de horario, presione este botón durante 3 segundos para cancelar la función de configuración de horario y el icono que se muestra  desaparecerá.

🧹 Botón de limpieza de bordes

Presione este botón para ingresar al modo de limpieza de bordes.




Exhibir la hora predetermina




Exhibir la hora del reloj

4.3 Instrucciones de Operación

Instalación de la base de carga




Coloque la base de carga contra la pared. No coloque ningún objeto a menos de 3.3 pies a la izquierda / derecha y 6.6 pies al frente, y no coloque espejos u otros objetos reflectantes dentro de esta distancia.



Encienda el robot, esto hace que el botón de control se ponga verde e ingrese al modo seleccionado. Si el mando a distancia no se activa en 10 minutos, el robot entrará en modo de suspensión.

Instrucciones de Uso


Modos de carga



Mantenga el interruptor de encendido prendido antes de cargar la máquina.

Modo de carga A:

Fije la clavija de carga en el conector de alimentación de CC del robot y conecte la fuente de alimentación.




Mantenga el interruptor de encendido prendido antes de cargar la máquina.

Modo de carga B:

Presione el botón Retorno para carga automática en el mando a distancia o presione el ícono Recargar para acoplar automáticamente el Robot con la base de carga.

Instrucciones de Uso

Carga automática



Pulsando Retorno para carga automática en el mando a distancia para que el robot vuelva a cargarse.

Cuando se complete la limpieza o la batería esté demasiado baja, el robot comenzará a buscar automáticamente la base de carga para cargarse.


Mantenga la base de carga energizada de lo contrario, la máquina no podrá encontrar la base de carga.

Instrucciones de carga

01. La batería deber ser reparada y reemplazada por el centro de servicio postventa.
02. Para la primera operación, deje que el robot se quede sin energía.
03. Cuando el robot se haya cargado, la luz LED del botón de control parpadeará.
04. Si el robot está fuera de servicio durante mucho tiempo, apague el interruptor de encendido.
05. Cargue el robot lo antes posible después de que se agote la batería
06. El producto solo puede utilizar el adaptador de corriente y el cargador proporcionados por la fábrica.
07. Cargue el robot durante 12 horas para la primera vez que lo utilice. Cuando finalice la carga, la luz del botón de control se apagará.

Instrucciones de Uso

Modos de cambio



Puesta en marcha

01. Asegúrese de que el interruptor de encendido del costado del robot esté encendido.
02. Presione el botón control o el modo de limpieza en el mando a distancia para iniciar el robot.

Pausa

La función de pausa es para cambiar el robot del modo de funcionamiento al modo seleccionado, el robot se puede pausar mediante las siguientes operaciones:

01. Presione el botón de Control en el robot para pausar el robot.
 02. Presione el botón de encendido / apagado en el control remoto para pausar el robot.
- Aviso: Una vez que la máquina está en pausa, se puede operar.


Suspensión

El modo de suspensión significa que el robot está parado y la luz indicadora está apagada. Si el robot no está activo en 10 minutos, este entrará en el modo de suspensión automáticamente.

Nota: Si el robot está fuera de servicio durante mucho tiempo, apague el interruptor de encendido.

Instrucciones de Uso


Uso del tanque de Agua



Al cargar, retire el tanque de agua para evitar peligros.

¿Cómo agregar agua?

Abra la tapa de sellado del tanque, llénelo con suficiente agua e inyecte agua lentamente en el tanque de agua.




Al cargar, retire el tanque de agua para evitar peligros.

¿Cómo arreglar la trapeadora de microfibras?

Selle la tapa del tanque, luego fije el trapeador de microfibras al velcro en la parte inferior del tanque de agua.

Instrucciones de Uso




Al cargar, retire el tanque de agua para evitar peligros.

¿Cómo instalar el tanque de agua?

Presione el botón de liberación en la caja de polvo para quitarla y luego instale el tanque de agua.

Configuración de horario de limpieza



Puede configurar la hora local actual en su robot presionando el botón de Configuración del Reloj en el mando a distancia, luego presione el botón Confirmar.


Instrucciones de Uso



☆ Una vez que se apaga el interruptor de encendido, se cancelará toda la programación del horario.

☆ Una vez que se haya realizado correctamente la configuración del horario, el robot comenzará a trabajar a la hora programada todos los días.

Presione el botón "Configuración de horario" para establecer la hora de limpieza programada para el robot (por ejemplo, al configurar las 6:30 am para el robot, este comenzará a limpiar a las 6:30 am todos los días en el modo de espera).




☆ En el modo de configuración de horario, siga las indicaciones de voz para confirmar todas sus operaciones.

1. Presione el botón Configuración de horario para ingresar al modo de Configuración de horario y configure la programación en el mando a distancia.
2. Si necesita cancelar la programación, simplemente presione el botón Configuración de horario durante 3 segundos.


Instrucciones de Uso

Tipos de limpieza




Planificar la limpieza (limpieza en forma de S)

El robot realizará la limpieza del plan inteligente en forma de S según el entorno de la habitación.



Limpieza de bordes

El robot limpiará a lo largo del borde más largo de la habitación



Limpieza de manchas

El robot realizará la limpieza concentrada en una zona sucia especial.

Modo de limpieza con trapeadora.

El Robot realizará la limpieza en forma de S con un trapeador según el entorno de la habitación.


☆ No mueva ni controle a distancia el robot mientras está funcionando o volverá a planificar la ruta de limpieza y la repetirá.

☆ Es un fenómeno normal que el robot realiza una breve pausa durante el trabajo.

Tenga paciencia ya que, está pensando y tomando decisiones o descubriendo dónde limpiar.


Mantenimiento del producto

5.1 Limpieza y reemplazo del cepillo lateral




Compruebe el estado del cepillo lateral con frecuencia para ver si se ha dañado o enredado con otros objetos. Limpie el cepillo lateral con una herramienta de limpieza o un paño. Cuando el cepillo lateral esté dañado y no se pueda usar, reemplácelo lo antes posible. L y R se corresponden entre sí.

5.2 Limpieza de la caja de polvo y el filtro




Presione el botón de liberación para sacar la caja de polvo.

Mantenimiento del producto




Vierta todos los escombros de la caja de polvo en la basura.




Remueva el prefiltro.

Mantenimiento del producto




Abra la tapa del filtro de alta eficiencia para removerlo al igual que la esponja de filtro. No se recomienda lavar el filtro de alta eficiencia con agua. Quite los escombros con cuidado.




Lave la caja del polvo y el prefiltro.

Mantenimiento del Producto




1. Seque la caja de polvo y los componentes del filtro. Manténgalos secos para asegurar un servicio más prolongado.
2. Después de usar el prefiltro durante 15 ~ 30 días, debe lavarse una vez.
3. La vida útil máxima del filtro de alta eficiencia es de 3 meses.




1. Vuelva a instalar el prefiltro y el filtro de alta eficiencia en la caja de polvo.
2. Antes de instalar el filtro, asegúrese de que el filtro de alta eficiencia y el prefiltro estén secos.
3. No esponga el filtro de alta eficiencia y el prefiltro a la luz solar.

Mantenimiento del Producto




Cubra la caja de polvo y fíjela en el cuerpo principal.

5.3 Mantenimiento del tanque de Agua



Presione el botón de liberación para sacar el tanque de agua.

Mantenimiento del Producto




Remueva la trapeadora.




Limpie y seque la trapeadora.

Mantenimiento del Producto




Vierta el resto del agua que se encuentra en el tanque.




Limpie el tanque y séquelo.

Mantenimiento del Producto

5.4 Mantenimiento de los componentes del cepillo rodante




Abra los componentes del cepillo giratorio.




Retire el cepillo giratorio y limpie todos los residuos y el pelo.

Mantenimiento del Producto

5.4 Mantenimiento de otros Componentes



Utilice las herramientas de limpieza o un paño suave seco para limpiar periódicamente la bandeja del electrodo del chasis del robot y la ventana del sensor.



Utilice una herramienta de limpieza o un paño suave para limpiar el terminal de carga.


Fallas Comunes

6.1 Descripción de las Fallas

Fallas	Posibles Razones	Soluciones
El robot no se puede cargar.	Los electrodos entre el cuerpo principal y la base de carga no se contactan correctamente.	Asegúrese de que los electrodos entre el cuerpo principal y la base de carga estén adecuadamente conectados.
	La base de carga se apaga mientras el robot está encendido lo que, provoca la pérdida de energía.	Siga cargando el robot cuando no esté funcionando para prepararse mejor para la próxima tarea de limpieza.
El robot se trabo durante el trabajo.	El robot puede quedar atrapado por alambres / cables en el suelo, cortinas colgantes u obstáculos alrededor de las alfombras.	El robot intentará salir automáticamente. Sin embargo, ayúdelo manualmente si falla.
El robot vuelve a recargarse sin terminar el trabajo de limpieza.	El robot detecta que la energía puede que no sea suficiente y automáticamente vuelve a recargarse.	Cargue el robot.
	El robot trabaja a diferentes velocidades en diferentes tipos de suelos por ejemplo, trabaja más tiempo en suelos de madera que en alfombras.	La duración del tiempo de trabajo varía debido a las complejidades de los ambientes de la habitación, la cantidad de basura y los diferentes modos de limpieza.
El robot no realiza el trabajo de limpieza automáticamente según lo programado.	El robot no está encendido y este, no puede realizar el trabajo de limpieza programado cuando está apagado.	Encienda el robot.
	El nivel de batería del robot es muy bajo como para trabajar.	Siga cargando el robot cuando no esté funcionando para prepararse mejor para la próxima tarea de limpieza.
	El robot está atascado o enroscado por obstáculos.	Apague el robot y limpie la caja de polvo, luego dé la vuelta al robot para limpiar sus componentes, como ruedas y cepillos laterales.
Fallos del mando a distancia (el alcance efectivo es de 5 m).	El mando a distancia tiene poca o está sin batería.	Cambie las baterías y cámbielas correctamente.
	El robot tiene poca o está sin batería.	Asegúrese de que el robot esté encendido con suficiente energía para su funcionamiento.
	El rayo infrarrojo está bloqueado porque, el emisor de infrarrojos del mando a distancia o el receptor de infrarrojos del robot está contaminado.	Limpie el emisor de infrarrojos del mando a distancia o el receptor de infrarrojos del robot con un paño de algodón limpio.
	Interferencia emitida por otros dispositivos que se encuentran cerca.	Evite usar el mando a distancia cerca de otros dispositivos infrarrojos.
Cuando el robot está funcionando, hay un barrido perdido, la ruta es caótica, la desviación se invierte.	La rueda motriz y el suelo pueden resbalar debido a que, el robot sube pequeños escalones, umbrales y barras de las puertas lo que, afecta su juicio sobre el entorno de trabajo de toda la casa.	Se recomienda cerrar la puerta en el área y limpiar el área por separado. El robot tiene la función de auto identificación de habitación individual. Volverá al inicio.
	Trabaje sobre un piso encerado, pulido o liso lo que, reduce la fricción entre la rueda motriz y el suelo.	Se recomienda limpiar el piso después de que la cera se seque al aire.
	Los cables, zapatillas, etc. colocados en el suelo afectan el funcionamiento normal del robot.	Antes de que la máquina esté funcionando, coloque los cables, zapatillas y otros objetos dispersos en el suelo en otro lugar para minimizar los objetos esparcidos en el suelo.

Fallas Comunes

6.2 Módulos Reemplazables



Aplicación:

El producto es adecuado para limpiar casas, habitaciones de hotel y oficinas pequeñas y, proporciona una buena limpieza para varios pisos como de madera, pisos duros, pisos de baldosas y alfombras de pelo corto (el pelo corto debe ser más corto de 1,5 cm). etc.

SERVI
TECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

📞 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar